

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses mobilen 360°-Deckenalarms mit Fernbedienung zur Überwachung von Zimmern, Eingangsbereich, Flur oder Büro; der Deckenalarm lässt sich bequem per Fernbedienung aktivieren und deaktivieren. Die Anlage ist für Innenbereiche bzw. wettergeschützte, trockene Bereiche vorgesehen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Deckenalarm optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Deckenalarm
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

4 Batterien des Typs AA (Mignon) 1,5 V

Technische Daten

Batterien	4 x AA, 6 V
Leistungsaufnahme	80 mA
Sensor	PIR
Reichweite	bis zu 5 m
Erfassungswinkel	110°
Lautstärke	100 dB
Umgebungstemperatur	0-40°C

Funktionsprinzip

Der Deckenalarm funktioniert mit einem PIR-Bewegungssensor. Wird die Alarmanlage mit der Fernbedienung aktiviert, registriert der Passiv-Infrarot-Wärmesensor Bewegungen von Mensch und Tier in einer Reichweite von bis zu 5 m in einem Winkel von 110°. Wenn eine Bewegung registriert wird, wird der Alarm mit einer Verzögerung von 5 Sekunden ausgelöst. Der Alarm kann unterbrochen werden, indem die Alarmanlage mit der Fernbedienung wieder deaktiviert wird. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 10 Metern.

Batterien in die Alarmanlage einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Deckenalarms und legen Sie vier Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Inneren des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach anschließend wieder. Die Alarmanlage kann nun mit der Fernbedienung aktiviert werden.

Montage

1. Wählen Sie eine geeignete Montagestelle für die Alarmanlage. Die Stelle sollte sich innerhalb einer Entfernung von 5 Metern und einem Winkel von 110° zum überwachenden Bereich befinden.
2. Befestigen Sie entweder die Wandhalterung oder direkt die Alarmanlage mit Schrauben oder einem Nagel. Sie können die Alarmanlage einfach über die Aufhängung an der Rückseite befestigen oder sie in die Kopplung der Wandhalterung schieben.



HINWEIS:

*Falls Sie die Wandhalterung nutzen wollen, verwenden Sie diese als Schablone zum Vorzeichnen etwaiger Bohrlöcher.
Passendes Befestigungsmaterial erhalten Sie im Baumarkt. Falls Sie bohren, achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!*

Alarmanlage aktivieren/deaktivieren

1. Richten Sie die Fernbedienung auf die Alarmanlage aus und drücken Sie die Taste. Ein Signalton ertönt und die grüne LED leuchtet auf. Die Alarmanlage ist aktiviert.
2. Der PIR-Bewegungsmelder aktiviert sich etwa 15 Sekunden nach der Aktivierung des Deckenalarms, was es Ihnen ermöglicht, sich aus der Reichweite des Sensors zu begeben, so dass Sie den Alarm nicht versehentlich auslösen.
3. Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung registriert, blinkt die rote LED, um anzuzeigen, dass die Alarmanlage ausgelöst wurde. Es bleiben jetzt etwa 5 Sekunden Zeit, um die Alarmanlage zu deaktivieren, indem die Taste der Fernbedienung gedrückt wird.

4. Nachdem diese Zeit verstrichen ist, ertönt 30 Sekunden lang ein lautes Alarmsignal. Falls nach Beenden des Alarms weiterhin Bewegung festgestellt wird, ertönt der Alarm erneut.
5. Die Alarmanlage kann über einen Tastendruck mit der Fernbedienung deaktiviert werden. Auch das Alarmsignal lässt sich auf diese Art wieder ausschalten.

Batterien der Fernbedienung wechseln

Falls die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder sich die Alarmanlage nicht mehr aktivieren lässt, sollten Sie die Batterien in der Fernbedienung wechseln.

1. Öffnen Sie die Fernbedienung, indem Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
2. Entnehmen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie durch drei Batterien des gleichen Typs (AG13, 1,5 V). Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Inneren der Fernbedienung.
3. Schrauben Sie die Fernbedienung wieder zu.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung


Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterien. Falsch eingesetzte Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-7984 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.07.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-7984 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette alarme de plafond mobile 360° télécommandée. Surveillez en toute simplicité une chambre, une entrée, un couloir ou un bureau. L'alarme s'active et se désactive grâce à une télécommande pratique. Le système d'alarme est conçu pour une utilisation en intérieur, ou tout autre endroit sec, abrité des intempéries.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Alarme de plafond
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :
4 piles AA 1,5 V (Mignon)

Caractéristiques techniques

Piles	4 x AA, 6 V
Puissance absorbée	80 mA
Capteur	PIR
Portée	jusqu'à 5 m
Angle de détection	110°
Volume	100 dB
Température ambiante de fonctionnement	0-40 °C

Principe de fonctionnement

L'alarme de plafond fonctionne avec un détecteur de mouvement PIR. Lorsque vous activez le système d'alarme avec la télécommande, le capteur de chaleur passif infrarouge enregistre les mouvements humains et animaux dans un rayon allant jusqu'à 5 mètres et selon un angle de détection de 110°. Lorsqu'un mouvement est détecté, l'alarme est déclenchée au bout de 5 secondes. Vous pouvez interrompre l'alarme en la désactivant via la télécommande. La télécommande a une portée d'environ 10 mètres.

Mise en place des piles dans le système d'alarme

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de l'alarme de plafond, et placez-y 4 piles de type AA (Mignon). Respectez les consignes de polarité inscrites à l'intérieur du compartiment. Refermez ensuite le compartiment à piles. Le système d'alarme peut maintenant être activé via la télécommande.

Installation

1. Choisissez un endroit adapté pour installer l'alarme. L'endroit où sera installé le système d'alarme doit se situer à une distance de 5 mètres maximum et couvrir selon un angle de 110° la zone à surveiller.
2. Fixez le support mural ou directement le système d'alarme avec des vis ou un clou. Accrochez l'alarme au mur à l'aide de la suspension située au dos, ou insérez-la dans le support mural.



NOTE :

Si vous souhaitez utiliser le support mural, utilisez-le en tant que patron pour marquer les trous à percer. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple. Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe derrière l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

Activer/Désactiver le système d'alarme

1. Dirigez la télécommande vers le système d'alarme et appuyez sur le bouton. Vous entendez un signal sonore et la LED verte s'allume. Le système d'alarme est actif.
2. Le détecteur de mouvement PIR s'active environ 15 secondes après l'activation de l'alarme de plafond, ce qui vous permet de quitter la zone de détection du capteur pour ne pas déclencher l'alarme involontairement.
3. Lorsque le détecteur de mouvement capte un mouvement, la LED rouge clignote pour indiquer que l'alarme a été déclenchée. Vous disposez alors d'environ 5 secondes pour désactiver le système d'alarme en appuyant sur le bouton de la télécommande.
4. Une fois ce délai écoulé, une alarme puissante retentit pendant 30 secondes. Si le détecteur capte encore un mouvement après la fin de l'alarme, l'alarme retentit à nouveau.

5. Le système d'alarme peut être désactivé en appuyant sur le bouton de la télécommande. La sirène d'alarme peut également être désactivée de cette manière.

Changer les piles de la télécommande

Lorsque la portée de la télécommande faiblit ou que le système d'alarme ne peut plus être activé, vous devez remplacer les piles de la télécommande.

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez la télécommande en dévissant les deux vis situées au dos.
2. Retirez les piles et remplacez-les par 3 piles neuves de même type (AG13, 1,5 V). Ce faisant, respectez les consignes de polarité inscrites à l'intérieur de la télécommande.
3. Refermez la télécommande avec les vis.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.



- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.


Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut mettre l'appareil en panne – risque d'incendie.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-7984 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.07.2015