

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Doppelpacks Spielzeugpistolen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Spielzeugpistolen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Maltafel
- Magnetstift
- 2 Stempel
- Bedienungsanleitung

Lieferumfang

- CX-2061: in Blau
- CX-2062: in Rosa

Technische Daten

Maße	320 x 230 x 26 mm
Gewicht	240 g

Produktdetails



1. Magnetische Zeichenfläche
2. Stempel
3. Magnetstift an Kordel
4. Schieber zum Löschen

Verwendung

1. Mit Stift und / oder Stempel malen und zeichnen.
2. Schieber zum Löschen von rechts nach links und / oder in umgekehrte Richtung schieben.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verschluckbare Kleinteile, es besteht Erstickungsgefahr!



Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.

- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Lassen Sie Kinder die Maltafel nur unter unmittelbarer Aufsicht verwenden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte CX-2061-675 und CX-2062-675 in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer CX-2061 oder CX-2062 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces cibles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ardoise
- Stylo magnétique
- 2 tampons
- Mode d'emploi

Contenu

- CX2061 : ardoise magique avec stylo et tampons, coloris bleu
- CX2062 : ardoise magique avec stylo et tampons, coloris rose

Caractéristiques techniques

Dimensions	320 x 230 x 26 mm
Poids	240 g

Description du produit



1. Surface magnétique pour dessiner
2. Tampon
3. Stylo magnétique avec cordon
4. Curseur d'effacement

Utilisation

1. Dessinez ou coloriez avec un stylo et / ou un tampon.
2. Faites coulisser le curseur de droite à gauche et / ou en sens inverse pour effacer.

Consignes de sécurité



ATTENTION !

Petites pièces susceptibles d'être avalées, risque d'étouffement !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Ne pas laisser les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez le produit ni l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits CX-2061 et CX-2062 conformes à la directive 2009/48/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la sécurité des jouets.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + NOTICES
BAC DE TRI



FR
Pensez à donner ou recycler.
Association ou Magasin ou Déchèterie
<https://quefairedemesdechets.fr>