

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Aquastop-Schlauchs für Ihre Waschmaschine oder Ihren Geschirrspüler. Dank des Aquastop-Systems wird der Wasserzulauf bei einem Schlauchbruch blockiert, sodass Sie ohne Überschwemmung im Haus das Wasser abdrehen und den beschädigten Schlauch austauschen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen USB-Hub optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Aquastop-Schlauch
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- CX-2457: Schlauch mit 150 cm Länge
- CX-2458: Schlauch mit 250 cm Länge
- CX-2459: Schlauch mit 300 cm Länge

Technische Daten

Gewicht	CX-2457	400 g
	CX-2458	600 g
	CX-2459	700 g

Produktdetails



1. Wasserhahn-Anschluss
2. Geräte-Anschluss

Anschluss

Drehen Sie den Anschluss 1 an einem Wasserhahn und den Anschluss 2 an den Geräte-Wasseranschluss handfest auf.



HINWEIS:

*Drehen Sie die Anschlüsse nur handfest auf.
Verwenden Sie keine Zange oder anderes Werkzeug.*

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt stellt kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tuyau Aquastop pour votre lave-linge ou votre lave-vaisselle. Grâce au système Aquastop, l'arrivée d'eau est bloquée en cas de rupture du tuyau, ce qui vous permet de couper l'eau et de remplacer le tuyau endommagé sans risque d'inondation dans la maison.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tuyau Aquastop
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- CX2457 : Tuyau Aquastop 1,5 m pour lave-linge et lave-vaisselle
- CX2458 : Tuyau Aquastop 2,5 m pour lave-linge et lave-vaisselle
- CX2459 : Tuyau Aquastop 3 m pour lave-linge et lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Poids	CX2457	400 g
	CX2458	600 g
	CX2459	700 g

Description du produit



1. Raccord pour robinet
2. Raccord pour appareil

Branchement

Vissez à la main le raccord 1 à un robinet et le raccord 2 à l'arrivée d'eau de l'appareil.



NOTE :

Ne vissez les raccords qu'à la main. N'utilisez pas de pince ou tout autre outil similaire.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit n'est pas un jouet pour les enfants. Tenir hors de la portée des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais le produit en cas de dysfonctionnement.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES

