

## Kompatibilitätsliste

- **Nokia (2,0mm)**  
770, 1200, 1208, 1209, 1650, 1680, 2630, 2680, 2760, 3109, 3250, 3500, 3600, 5000, 5070, 5200, 5220, 5300, 5310, 5320, 5500, 5610, 5700, 6070, 6080, 6085, 6101, 6103, 6111, 6120, 6121, 6124, 6125, 6131, 6136, 6151, 6233, 6234, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6300i, 6555, 7360, 7370, 7373, 7390, 7500, E50, E51, E61, E61i, E65, E66, E90, N70, N71, N72, N73, N76, N78, N80, N81, N81 8GB, N82, N90, N91, N91 8GB, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N96, N800, N810, 2600 classic, 3110 classic, 3110 Evolve, 3120 classic, 6110 Navigator, 6210 Navigator, 6220 classic, 6500 slide, 6600 fold, 6600 slide, 7310 Supernova, 7510 Supernova, 7610 Supernova, 8800 Sirocco
- **LG**  
HB620T, KE500, KE600, KE820, KE850, KE970, KF510, KF600, KF700, KF750, KG275, KG320s, KG800, KS20, KU250, KU580, KU800, KU970, KU990, L600V
- **Sony Ericsson**  
C702, C902, C905, D750i, F305, G502, G700, G900, J100i, J110i, J120i, J220i, J230i, K200i, K220i, K310i, K320i, K330i, K510i, K530i, K550i, K610i, K610im, K630i, K660i, K750i, K770i, K800i, K810i, K850i, M600i, P1i, P990i, R300, R306, S302i, S500i, S600i, T250i, T270i, T280i, T303i, T650i, V630i, V640i, W200i, W300i, W302, W350i, W380i, W550i, W580i, W595, W610i, W660i, W700i, W710i, W760i, W800i, W810i, W850i, W880i, W890i, W900i, W902, W910i, W950i, W960i, W980i, Z250i, Z310i, Z320i, Z520i, Z530i, Z550i, Z555i, Z610i, Z710i, Z770i
- **Samsung (neue Modelle)**  
SGH-B130, C180, C450, D880, E210, F110, F200, F210, F250, F330, F700 Qbowl, G600, G800, i400, i450, i550, i560, i610, i640v, i780, J200, J210, L170, L400, L600, L760, M110, M310, M600, M610, P180, P220, P260, P520 Armani, P720, U800, U900 Soul, D880i Duos, I900 Omnia
- **iPhone/iPod**  
3G, 3Gs, iPod Touch, iPod Nano III, iPod Nano IV, iPod Classic
- **Mini-USB**

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*



## Liste de compatibilité

- **Nokia (2,0mm)**  
770, 1200, 1208, 1209, 1650, 1680, 2630, 2680, 2760, 3109, 3250, 3500, 3600, 5000, 5070, 5200, 5220, 5300, 5310, 5320, 5500, 5610, 5700, 6070, 6080, 6085, 6101, 6103, 6111, 6120, 6121, 6124, 6125, 6131, 6136, 6151, 6233, 6234, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6300i, 6555, 7360, 7370, 7373, 7390, 7500, E50, E51, E61, E61i, E65, E66, E90, N70, N71, N72, N73, N76, N78, N80, N81, N81 8GB, N82, N90, N91, N91 8GB, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N96, N800, N810, 2600 classic, 3110 classic, 3110 Evolve, 3120 classic, 6110 Navigator, 6210 Navigator, 6220 classic, 6500 slide, 6600 fold, 6600 slide, 7310 Supernova, 7510 Supernova, 7610 Supernova, 8800 Sirocco
- **LG**  
HB620T, KE500, KE600, KE820, KE850, KE970, KF510, KF600, KF700, KF750, KG275, KG320s, KG800, KS20, KU250, KU580, KU800, KU970, KU990, L600V
- **SonyEricsson**  
C702, C902, C905, D750i, F305, G502, G700, G900, J100i, J110i, J120i, J220i, J230i, K200i, K220i, K310i, K320i, K330i, K510i, K530i, K550i, K610i, K610im, K630i, K660i, K750i, K770i, K800i, K810i, K850i, M600i, P1i, P990i, R300, R306, S302i, S500i, S600i, T250i, T270i, T280i, T303i, T650i, V630i, V640i, W200i, W300i, W302, W350i, W380i, W550i, W580i, W595, W610i, W660i, W700i, W710i, W760i, W800i, W810i, W850i, W880i, W890i, W900i, W902, W910i, W950i, W960i, W980i, Z250i, Z310i, Z320i, Z520i, Z530i, Z550i, Z555i, Z610i, Z710i, Z770i
- **Samsung (nouveaux modèles)**  
SGH-B130, C180, C450, D880, E210, F110, F200, F210, F250, F330, F700 Qbowl, G600, G800, i400, i450, i550, i560, i610, i640v, i780, J200, J210, L170, L400, L600, L760, M110, M310, M600, M610, P180, P220, P260, P520 Armani, P720, U800, U900 Soul, D880i Duos, I900 Omnia
- **iPhone/iPod**  
3G, 3Gs, iPod Touch, iPod Nano III, iPod Nano IV, iPod Classic
- **Mini-USB**

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne pas démonter le produit et ne pas tenter de réparation!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



### ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.  
Sous réserve de modification et d'erreur !*

