

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser wasserfesten Sport Armbandtasche. Die aufbewahrten Gegenstände wie z.B. Ihr Smartphone sind darin gut geschützt – auch in Wassertiefen bis zu 1 Meter.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue wasserfeste Sport Armbandtasche optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasserfeste Sport Armbandtasche
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

HZ-2544-675: Xcase Wasserfeste Sport Armbandtasche, IPX7, 4"-5"

HZ-2545-675: Xcase Wasserfeste Sport Armbandtasche, IPX7, 5"-6"

Verwendung

1. Öffnen Sie zunächst den äußeren und anschließend den inneren Verschluss.
2. Platzieren Sie die Gegenstände wie z.B. Ihr Smartphone in der Armbandtasche.
3. Schließen Sie dann zunächst den inneren Verschluss und dann den äußeren Verschluss – achten Sie dabei darauf, dass beide komplett verschlossen sind.



HINWEIS:

Die wasserfeste Sport Armbandtasche ist für Wassertiefen bis zu 1 Meter geeignet. Die Verweildauer sollte 30 Minuten nicht übersteigen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.xcase.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce brassard sport étanche. L'appareil que vous y placez - votre smartphone par exemple - est parfaitement protégé, même sous 1 mètre d'eau.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Brassard sport étanche
- Mode d'emploi

Variantes du produit

HZ-2544-675 : Xcase Brassard sport étanche, IPX7, 4" à 5"

HZ-2545-675 : Xcase Brassard sport étanche, IPX7, 5" à 6"

Utilisation

1. Ouvrez d'abord la fermeture extérieure puis la fermeture intérieure.
2. Placez l'appareil de votre choix, un smartphone par exemple, dans le brassard.

3. Refermez d'abord la fermeture intérieure, puis la fermeture extérieure. Ce faisant, veillez à ce que les deux soient parfaitement fermées.



NOTE :

Le brassard sport étanche peut être utilisé sous l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. La durée d'immersion ne doit toutefois pas dépasser 30 minutes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Ce produit ne permet pas d'empêcher tous les dommages pouvant survenir sur votre smartphone et sur son écran, notamment en cas de chute, d'écrasement ou de choc violents.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !