

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses aktiven Bluetooth-Lautsprechers, der Weihnachtsdeko und Lautsprecher in einem ist. Überraschen Sie Freunde und Familie mit dieser musizierenden Deko, die im Dunkeln in unterschiedlichen Farben leuchtet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Bluetooth Figur mit Lautsprecher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bluetooth Figur mit Lautsprecher
- 2in1-Lade- und Audiokabel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

HZ-2710: Bluetooth Weihnachtsmannfigur mit Lautsprecher
HZ-2711: Bluetooth Schneemannfigur mit Lautsprecher

Technische Daten

Leistungseingang/Strom	5 V/500 mA
Frequenzgang	40 Hz bis 20 kHz
Impedanz	4 Ohm
Kabellose Verbindung	Bluetooth 2.1 + DER (A2Dp/AVRCP)
Bluetooth-Frequenz	2,4 GHz bis 2,480 GHz
Reichweite	8 bis 10 m
Ladeanschluss	Micro-USB
Akku	Li-Batterie, 550 mAh
Ladezeit	1 bis 1,5 Std.
Betriebszeit	4 bis 6 Std.
Standby-Zeit	45 Std.
Kabellänge	1,2 m

Verwendung

- Schließen Sie den Lautsprecher über das mitgelieferte USB-Kabel (Micro-USB zu USB) an einen Computer oder ein Ladegerät an. Laden Sie den Akku vollständig auf.
- Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite nach links.
- Verbinden Sie ein externes Wiedergabegerät über Bluetooth (siehe Bluetooth-Verbindung herstellen).
- Die Lautstärke und Wiedergabe steuern Sie über das angeschlossene Gerät.
- Nach der Verwendung schieben Sie den Schalter in die Mitte.

Bluetooth-Verbindung herstellen

- Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite nach rechts.
- Der Lautsprecher erkennt das zuletzt verbundene externe Gerät.
- Zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung, wechseln Sie in das Bluetooth-Menü Ihres externen Gerätes. Der Lautsprecher wird von Ihrem externen Bluetooth-Gerät erkannt. Je nach Gerät müssen Sie gegebenenfalls 0000 als Passwort eingeben.
- Ist die Verbindung erfolgreich hergestellt worden, ertönt ein Signalton am Bluetooth-Lautsprecher.
- Nach der Verwendung schieben Sie den Schalter in die Mitte.

Hinweise zum Herstellen der Bluetooth-Verbindung finden Sie auch im Handbuch Ihres externen Gerätes.

Reinigung und Pflege

Schalten Sie den Lautsprecher aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
Reinigen Sie die Figur und den Lautsprecher mit einem weichen, trockenen Tuch.
Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Haushaltsreiniger, Alkohol oder andere Lösungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie das Produkt nicht in der Sonne oder im aufgeheizten Auto liegen, der Akku ist hitzeempfindlich und kann beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte HZ-2710 und HZ-2711 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befinden.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.08.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur Bluetooth® actif, qui à la fois vous permet d'écouter de la musique n'importe où et sert de décoration de Noël originale. Surprenez vos proches et vos amis avec cet objet décoratif à la fonction inattendue, qui en plus brille de façon colorée dans l'obscurité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Figurine Bluetooth® avec haut-parleur intégré
- Câble audio et chargement 2 en 1
- Mode d'emploi

Variantes du produit

HZ-2710 : Décoration "Père Noël" avec haut-parleur Bluetooth® intégré

HZ-2711 : Décoration "Bonhomme de neige" avec haut-parleur Bluetooth® intégré

Caractéristiques techniques

Puissance d'entrée / Courant	5 V / 500 mA
Réponse fréquentielle	40 Hz à 20 kHz
Impédance	4 ohms
Connexion sans fil	Bluetooth® 2.1 + EDR (A2Dp/AVRCP)
Fréquence Bluetooth®	2,4 GHz à 2,480 GHz
Portée	8 à 10 m
Port de chargement	Micro-USB
Batterie	Batterie li-ion 550 mAh
Temps de chargement	1 à 1,5 heures
Autonomie en fonctionnement	4 à 6 heures
Autonomie en veille	45 heures
Longueur du câble	1,2 m

Utilisation

- À l'aide du câble USB fourni (Micro-USB vers USB), branchez le haut-parleur à un ordinateur ou à un chargeur USB. Chargez la batterie complètement.
- Poussez vers la gauche le commutateur situé au dos du haut-parleur.
- Connectez un appareil audio externe via Bluetooth® (voir "Établir une connexion Bluetooth®").
- Contrôlez la lecture et le volume via l'appareil connecté.
- Après utilisation, placez en position centrale le commutateur situé à l'arrière.

Établir la connexion Bluetooth®

- Poussez vers la droite le commutateur situé au dos du haut-parleur.
- Le haut-parleur détecte l'appareil externe connecté en dernier.
- Pour établir une connexion Bluetooth®, allez dans le menu Bluetooth® de votre appareil externe. Le haut-parleur est reconnu par votre appareil Bluetooth® externe. Selon l'appareil, vous pouvez être amené à saisir le mot de passe "0000".
- Lorsque la connexion a été établie avec succès, un signal sonore retentit sur le haut-parleur Bluetooth®.
- Après utilisation, placez en position centrale le commutateur situé à l'arrière.

Vous trouverez plus d'informations sur l'établissement d'une connexion Bluetooth® dans le mode d'emploi de votre appareil externe.

Nettoyage et entretien

Éteignez le haut-parleur et débranchez-le de l'alimentation électrique.
 Nettoyez la figurine et le haut-parleur avec un chiffon doux et sec.
 N'utilisez aucune substance chimique, telle que nettoyeurs ménagers, alcool, ou solvants.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas le produit au soleil ou dans une voiture exposée à la chaleur, car la batterie est sensible à la chaleur et pourrait être endommagée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage


Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits HZ-2710 et HZ-2711 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications,



2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.08.2015