

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser BT-Christbaumkugel-Lautsprecher & Freisprechfunktion, mit der Sie den Klang Ihrer Lieblingsmusik direkt aus dem Weihnachtsbaum genießen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue BT-Christbaumkugel-Lautsprecher & Freisprechfunktion optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- BT-Christbaumkugel-Lautsprecher & Freisprechfunktion
- Micro-USB-zu-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

HZ-2714: Callstel BT-Christbaumkugel, rot
 HZ-2715: Callstel BT-Christbaumkugel, gold
 HZ-2716: Callstel BT-Christbaumkugel, silber

Verwendung

Durch kurzes Drücken der Taste auf der Rückseite des Lautsprechers schalten Sie den Lautsprecher ein und auch wieder aus.

Bluetooth-Verbindung herstellen

- Schalten Sie den Lautsprecher ein.
- Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Bluetooth-Pairing-Modus und die Kontrollanzeige blinkt schnell.
- Zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung, wechseln Sie in das Bluetooth-Menü Ihres externen Gerätes. Der Lautsprecher wird von Ihrem externen Bluetooth-Gerät erkannt. Je nach Gerät müssen Sie gegebenenfalls 0000 als Passwort eingeben.
- Ist die Verbindung erfolgreich hergestellt worden, blinkt die Kontrollanzeige langsam.



HINWEISE zum Herstellen der Bluetooth-Verbindung finden Sie auch im Handbuch Ihres externen Gerätes.

Musik abspielen

Drücken Sie die Taste auf der Rückseite des Lautsprechers, um Musik abzuspielen; drücken Sie die Taste erneut, um das Abspielen zu unterbrechen.

Anrufe annehmen

Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie die Taste kurz, um den Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um das

Gespräch zu beenden. Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, halten Sie die Taste gedrückt. Drücken Sie die Taste zwei Mal nacheinander, um die zuletzt gewählte Telefonnummer anzurufen.

Aufladen

Bei niedrigem Akku-Ladestand blinkt die rote Kontrollleuchte langsam. Sie sollten den Lautsprecher in diesem Zustand ausschalten und aufladen. Verbinden Sie dazu den Lautsprecher über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer oder externen Ladegerät. Während des Ladevorgangs bleibt die rote Kontrollleuchte dauerhaft an, wenn der Ladevorgang beendet ist, geht die rote Kontrollleuchte aus.

Reinigung und Pflege

- Schalten Sie den Lautsprecher aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
- Reinigen Sie die Christbaumkugel mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Haushaltsreiniger, Alkohol oder andere Lösungsmittel.

Technische Daten

Stromversorgung: 5 V / 500mA
 Akku: Li-Batterie 3,7 V / 450 mAh
 Frequenz: 2402 bis 2480 GHz
 Leistung: 3 W
 Betriebszeit: ca. 3 Stunden

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, oder das Kabel sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

Leiter Qualitätswesen
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 27.08.2015



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser BT-Christbaumkugel-Lautsprecher & Freisprechfunktion, mit der Sie den Klang Ihrer Lieblingsmusik direkt aus dem Weihnachtsbaum genießen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue BT-Christbaumkugel-Lautsprecher & Freisprechfunktion optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- BT-Christbaumkugel-Lautsprecher & Freisprechfunktion
- Micro-USB-zu-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

HZ-2714: Callstel BT-Christbaumkugel, rot
 HZ-2715: Callstel BT-Christbaumkugel, gold
 HZ-2716: Callstel BT-Christbaumkugel, silber

Verwendung

Durch kurzes Drücken der Taste auf der Rückseite des Lautsprechers schalten Sie den Lautsprecher ein und auch wieder aus.

Bluetooth-Verbindung herstellen

- Schalten Sie den Lautsprecher ein.
- Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Bluetooth-Pairing-Modus und die grüne Kontrollanzeige blinkt schnell.
- Zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung, wechseln Sie in das Bluetooth-Menü Ihres externen Gerätes. Der Lautsprecher wird von Ihrem externen Bluetooth-Gerät erkannt. Je nach Gerät müssen Sie gegebenenfalls 0000 als Passwort eingeben.
- Ist die Verbindung erfolgreich hergestellt worden, blinkt die grüne Kontrollanzeige langsam.



HINWEISE zum Herstellen der Bluetooth-Verbindung finden Sie auch im Handbuch Ihres externen Gerätes.

Musik abspielen

Drücken Sie die Taste auf der Rückseite des Lautsprechers, um Musik abzuspielen; drücken Sie die Taste erneut, um das Abspielen zu unterbrechen.

Anrufe annehmen

Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie die Taste kurz, um den Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um das

Gespräch zu beenden. Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, halten Sie die Taste gedrückt. Drücken Sie die Taste zwei Mal nacheinander, um die zuletzt gewählte Telefonnummer anzurufen.

Aufladen

Bei niedrigem Akku-Ladestand blinkt die rote Kontrollleuchte langsam. Sie sollten den Lautsprecher in diesem Zustand ausschalten und aufladen. Verbinden Sie dazu den Lautsprecher über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer oder externen Ladegerät. Während des Ladevorgangs bleibt die rote Kontrollleuchte dauerhaft an, wenn der Ladevorgang beendet ist, geht die rote Kontrollleuchte aus.

Reinigung und Pflege

- Schalten Sie den Lautsprecher aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
- Reinigen Sie die Christbaumkugel mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Haushaltsreiniger, Alkohol oder andere Lösungsmittel.

Technische Daten

Stromversorgung: 5 V / 500mA
 Akku: Li-Batterie 3,7 V / 450 mAh
 Frequenz: 2402 bis 2480 GHz
 Leistung: 3 W
 Betriebszeit: ca. 3 Stunden

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, oder das Kabel sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

Leiter Qualitätswesens
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 27.08.2015



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.