

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser Countdown-Steckdose für Typ J (Schweiz).

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Zeitschaltuhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Countdown-Steckdose für Typ J (Schweiz)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 Volt AC
Stromwechselspannung	50 Hz
Stromstärke	max.10 A
Leistungsaufnahme	max. 2.300 Watt
Schutzklasse	I (Schutz durch Erdung)
Schutzklasse Bildzeichen	
Maße	77 x 80 x 75 mm
Gewicht	120 g

Produktdetails



1. Laufzeit-LED-Anzeige
2. REPEAT-Taste
3. TOGGLE-Taste
4. ON/OFF-Taste
5. Geräteanschlussbuchse
6. Steckdosenstecker

Verwendung Countdown-Timer

1. Stecken Sie die Countdown-Steckdose in eine geeignete freie Steckdose ein. Alles LEDs leuchten kurz auf und erlöschen nach einer kurzen Selbstdiagnose. Die Countdown-Steckdose ist standardmäßig ausgeschaltet.
2. Stecken Sie anschließend das zu schaltende Gerät ein.



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, Ihre Countdown-Steckdose nicht zu überlasten. Ihr angeschlossenes Gerät darf eine Leistungsaufnahme von 2.300 Watt nicht überschreiten.

3. Drücken Sie mehrfach die Taste **TOGGLE**, um die Countdown-Steckdose einzuschalten und die von Ihnen gewünschte Laufzeit zum Ausschalten (LED der jeweiligen Zeit leuchtet auf) einzustellen. Das angeschlossene Gerät wird mit Strom versorgt und die Stromversorgung wird nach Ablauf der Laufzeit automatisch getrennt.

Tägliche Wiederholung

Sie können Ihr angeschlossenes Gerät täglich zur gleichen Zeit einschalten und nach Ablauf der am ersten Tag eingestellten Laufzeit ausschalten lassen. Drücken Sie hierfür nach der Einstellung des Laufzeit-Timers die Taste **REPEAT**. Die LED der Taste leuchtet auf und die Funktion ist aktiv.

Um die tägliche Wiederholung zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Taste **REPEAT**.



HINWEIS:

Durch Drücken der Taste **TOGGLE** wird eine aktive Wiederholung der Timer-Funktion deaktiviert.

Countdown-Steckdose ausschalten oder Dauerbetrieb verwenden

- Um die Steckdose im Betrieb auszuschalten, drücken Sie die Taste **ON/OFF**.
- Um die Steckdose im Dauerbetrieb zu verwenden, drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste **ON/OFF**. Die LED der Taste beginnt zu leuchten und Ihr Gerät wird ohne Timer-Funktion mit Strom versorgt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt stellt kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn Sie Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am

Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals an einem Kabel.

- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommen. Sie dürfen außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt MFS-1006-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer MFS-1006 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.