

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser digitalen Zeitschaltuhr mit bis zu 14 Schaltzeiten im Wochenprogramm.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Zeitschaltuhr einsetzen können.

Lieferumfang

- Zeitschaltuhr
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 Volt AC
Stromwechselspannung	50 Hz
Stromstärke	max.10 A
Leistungsaufnahme	max. 2.300 Watt
Notstromversorgung	integrierter NiMH-Akku
Schaltzeiten	je 2 Ein- und Ausschaltzeiten / bis zu 14 Schaltzeiten im Wochenprogramm
Schutzklasse	I (Schutz durch Erdung)
Schutzklasse Bildzeichen	
Maße	76 x 76 x 80 mm
Gewicht	129 g

Produktdetails


1. Einstelltasten
2. LCD-Display
3. Gerätebuchse
4. Steckdosen-Stecker

Verwendung
Aktuellen Tag und Zeit einstellen

1. Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine geeignete freie Steckdose ein und schalten Sie die Zeitschaltuhr über die Taste ON/AUTO/OFF ein. Der integrierte Notstrom-Akku wird geladen.
2. Drücken Sie die Taste **CLOCK** und halten Sie sie gedrückt, während Sie wiederholt die Taste **DAY** drücken, um den aktuellen Tag einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste **CLOCK** und halten Sie sie gedrückt, während Sie wiederholt die Taste **HOURL** drücken, um die aktuelle Stunde einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste **CLOCK** und halten Sie sie gedrückt, während Sie wiederholt die Taste **MIN** drücken, um die aktuelle **Minute** einzustellen.
5. Lassen Sie alle Tasten los, sobald Sie die Daten korrekt eingestellt haben.

Funktion der Taste ON/AUTO/OFF

- Drücken Sie die Taste, um die Zeitschaltuhr **ohne Timer-Funktion** einzuschalten.

- Drücken Sie die Taste erneut, um in den **Auto-Modus** (Anzeige AUTO im Display) mit Timer-Steuerung zu aktivieren.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Zeitschaltuhr auszuschalten.

Programmierung der Schaltzeiten

Bei der Auswahl der Tage stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Einzelner Tag (Montag bis Sonntag)
- Ganze Woche (Montag bis Sonntag)
- Wochentage (Montag bis Freitag)
- Wochenende (Samstag und Sonntag)
- Werktage (Montag bis Samstag)
- 2-Tages-Rhythmus (Montag / Mittwoch / Freitag **oder** Dienstag / Donnerstag / Samstag **oder** Montag / Mittwoch / Freitag / Sonntag)
- 3-Tage-Plan (Montag / Dienstag / Mittwoch **oder** Donnerstag / Freitag / Samstag)

Zur Programmierung der Schaltzeiten gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der Auto-Modus (siehe unter **Funktion der Taste ON/AUTO/OFF**) aktiviert ist.
2. Drücken Sie die Taste **TIMER**, um die erste Einschaltzeit einzustellen.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste **DAY**, um die verfügbaren Schalttage (siehe oben) auszuwählen.
4. Drücken Sie wiederholt die Taste **HOURL**, um die Schaltstunde einzustellen.
5. Drücken Sie wiederholt die Taste **MIN**, um die Schaltminute einzustellen.
6. Drücken Sie die Taste **TIMER**, um die erste Einschaltzeit zu speichern und zur Programmierung der zweiten Einschaltzeit zu gelangen.
7. Drücken Sie wiederholt die Taste **DAY**, um die verfügbaren Schalttage (siehe oben) auszuwählen.
8. Drücken Sie wiederholt die Taste **HOURL**, um die Schaltstunde einzustellen.
9. Drücken Sie wiederholt die Taste **MIN**, um die Schaltminute einzustellen.
10. Drücken Sie die Taste **TIMER**, um die zweite Einschaltzeit zu speichern.

Ihr eingesteckte Geräte wird daraufhin wie programmiert geschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt stellt kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.

- Wenn Sie Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals an einem Kabel.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommen. Sie dürfen außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akku zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt MFS-1008-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer MFS-1008 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.