

### Eigenschaften

Das Spiel funktioniert auf folgende Weise: Der Spieler denkt sich einen Begriff aus und das Gerät muss diesen herausfinden. Sie beantworten die Fragen des Gerätes mit den dafür vorgesehenen Tasten.

### Funktionen und Tastenbelegung

JA / AUF / NEUES SPIEL: JA-Taste und Einschalt-/Start-Taste

NEIN: Nein-Taste

Manchmal: Taste für KOMMT DARAUF AN oder VIELLEICHT

Selten: Taste für SELTEN oder EHER WENIGER

Unbekannt: Taste für IRRELEVANT or UNKONSEQUENT

UNDO : Taste zur Rückkehr zur vorherigen Frage

SOUND : Taste zum Ein- oder Ausschalten der gespeicherten Geräte-Sounds

◀ : Erhöhen Sie mit dieser Taste die Laufgeschwindigkeit der Schrift.

▶ : Senken Sie mit dieser Taste die Laufgeschwindigkeit der Schrift herab.

Zurückstellen: Taste zum beenden eines Spieles.

### Ein Spiel spielen

1. Legen Sie zunächst zwei Batterien vom Typ AA (Mignon) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Lage der Pole.
2. Drücken Sie dann auf JA/NEUES SPIEL, um ein Spiel zu starten.
3. Denken Sie sich einen Begriff aus, den das Gerät herausbekommen soll.
4. Wenn BEREIT angezeigt wird, können Sie mit den beiden seitlichen Tasten zwischen verschiedenen Fragen wählen und dann mit JA/NEUES SPIEL das Spiel starten.
5. Beantworten Sie die nun folgenden Fragen mit ja, nein, manchmal, unbekannt oder selten.
6. Nach 20 beantworteten Fragen wird das Gerät den Versuch machen den Begriff zu erraten. Errät das Gerät den Begriff, ist das Spiel um und der Spieler hat verloren. Ist das Ergebnis falsch, stellt das Gerät fünf weitere Fragen. Sind alle Lösungsvorschläge des Gerätes falsch, hat der Spieler gewonnen und kann ein neues Spiel beginnen.
7. Nach einer Minute ohne Aktion, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Um das Gerät wieder einzuschalten, oder ein Spiel fortzusetzen, drücken Sie auf JA/NEUES SPIEL.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

### ACHTUNG

- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und die Batterien, gehören NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.