



Profi-Seifenblasenmaschine

"Bubble Star"

NC-1010

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Seifenblasenmaschine von Playtastic. Playtastic bietet Ihnen immer neue und ausgefallene Spielideen, an denen nicht nur Kinder, sondern mit Sicherheit auch Erwachsene ihren Spaß haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie sich lange an dem wundervollen Anblick hunderter Seifenblasen erfreuen können.

Lösen Sie die beiden gelben Laschen und heben Sie den violetten oberen Teil der Maschine ab. Entfernen Sie die Schrauben der Batterieabdeckung an der Unterseite des oberen violetten Teils. Legen Sie acht Batterien des Typs "AA" in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei bitte auch die Angaben auf dem Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder und befestigen Sie die Schrauben.

Alternativ kann die Seifenblasenmaschine auch mit einem Netzteil betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten, benötigt wird ein Netzteil, das 9 Volt und 15 Watt liefert, \ominus — \oplus — \oplus). Der Anschluss für das Netzteil befindet sich an der Rückseite der Seifenblasenmaschine.

Die Seifenblasenmaschine wird Ihnen zusammen mit einem Pulver zur Herstellung einer Seifenlauge geliefert. Der untere Teil der Maschine dient als Tank (Fassungsvermögen: 1 Liter). Mischen Sie ungefähr 750 Milliliter Wasser mit etwas Spülmittel und einer Messerspitze des Seifenblasenpulvers. Verrühren sie die Zutaten gut und warten Sie, bis das Pulver sich vollständig aufgelöst hat.

Drehen Sie den Verschluss am unteren Teil der Seifenblasenmaschine auf. Stecken Sie den Plastikschlauch in den Tank und stellen Sie den oberen Teil der Maschine wieder auf den unteren Teil. Befestigen Sie die gelben Laschen wieder.

Stellen Sie die Seifenblasenmaschine auf eine ebene Fläche. Die Maschine sollte nicht gekippt werden, da sonst die Seifenlösung auslaufen kann. Drücken Sie nun auf die grüne Taste an der Vorderseite der Seifenblasenmaschine, um diese einzuschalten. Zum Ausschalten drücken Sie wieder auf dieselbe Taste.

Wenn das Seifenlaugenpulver aufgebraucht ist, können Sie nach einem der folgenden Rezepte mit einfachen Mitteln selbst neue Seifenlösung herstellen.

1. 1 Liter Wasser, ein Schuss Spülmittel, etwas Glycerin.
2. 1 Liter Wasser, 1 TL Zucker, 1 EL Salz, 2 EL Spülmittel, etwas Glycerin.
3. Für dauerhaftere Blasen: 1/3 kommerzielle Seifenblasenlösung, 1/3 Wasser, 1/3 Glycerin
4. Seifenblasen ohne Tränen: 180 ml Babyshampoo, 600 ml Wasser, 9 EL Maissirup.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit diesem Produkt spielen.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



HS/MR