

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sicherheitsbands. Mit diesem Sicherheitsband sind Sie beim Sport und im Straßenverkehr in der Dämmerung und in der Nacht jederzeit klar zu erkennen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Sicherheitsband optimal nutzen können.

### Lieferumfang

- Sicherheitsband
- Knopfzelle (CR2032)
- Bedienungsanleitung

### Batterie einlegen

Öffnen Sie den Klettverschluss an der Innenseite des Reflektors und ziehen Sie die Steuereinheit mit dem Batteriefach heraus. Schieben Sie die Knopfzelle in das Batteriefach. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität. Stecken Sie die Steuereinheit wieder unter das Gummiband und verschließen Sie den Klettverschluss.

### Verwendung

Um die LED-Beleuchtung des Sicherheitsbands zu aktivieren, drücken Sie kurz auf die mit dem Symbol markierte Stelle auf dem Reflektor. Es stehen drei Leuchtmodi zur Auswahl, durch die Sie jeweils durch erneutes Drücken des Symbols ändern können. Die letzte Einstellung schaltet die LED-Beleuchtung aus.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



#### ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Akkus und Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus / Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus / Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus / Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Akkus / Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus / Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus oder Batterien zu öffnen und werfen Sie Akkus oder Batterien nicht in Feuer.
- Nehmen Sie die Akkus / Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Kontakt und Support

Wenden Sie sich bei technischen Fragen, Produktmängeln oder Reklamationsfällen an die Serviceabteilung des Lieferanten.

- **Telefonischer Kontakt**  
Montag bis Freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr.  
Telefon: 07631 / 360-300
- **Online-Unterstützung**  
Web-Adresse: <http://www.pearl.de/support/>  
E-Mail: [kundenbetreuung@pearl.de](mailto:kundenbetreuung@pearl.de)
- **Adresse**  
PEARL Agency  
Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH  
PEARL-Straße 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland



## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Grâce à cette bande réfléchissante à LED, restez bien visible lors de votre jogging ou à vélo, même lorsque la nuit tombe.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Bande de sécurité
- Pile bouton (CR2032)
- Mode d'emploi

## Insérer la pile

Ouvrez le scratch à l'intérieur de la bande réfléchissante et retirez l'unité de commande avec le compartiment à pile. Insérez la pile dans le compartiment à pile. Veillez à respecter la polarité. Insérez à nouveau l'unité de commande dans la bande élastique et refermez le scratch.

## Utilisation

Pour activer la LED de la bande de sécurité, appuyez brièvement sur la partie de la bande réfléchissante où se situe l'icône. 3 modes lumineux sont disponibles. Dès que vous appuyez sur le bouton, le mode lumineux change. Le dernier mode éteint l'éclairage à LED.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa

sécurité. Attention, risque de blessure !

- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



### ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !*

## Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les batteries / piles / accus ne doivent PAS être jetés dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles/accus/batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles/accus/batteries hors de portée des enfants.

- Les piles/accus/batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles/accus/batteries, ne les jetez pas au feu.
- Retirez les piles/accus/batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Contact et support

Pour toutes questions techniques, défauts du produit ou réclamations, veuillez vous adresser au service clientèle du fournisseur.

- **Téléphone**  
Rendez-vous sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) pour savoir comment nous contacter.
- **Adresse**  
PEARL DIFFUSION Sarl  
6 rue de la Scheer, Z.I. Nord  
67600 Sélestat

