

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses witzigen Stiftehalters. Die Figur stöhnt und bewegt sich lustig auf und ab. Künftig lassen Sie Ihren Stift bestimmt nicht mehr einfach achtlos auf dem Schreibtisch liegen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Stiftehalter optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Stiftehalter
- Stift
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:  
2x Batterien des Typs AA (Mignon)

### Produktvarianten

NC-1045: „Pop-o-lina“ Stöhnende Blondine als Stiftehalter  
PE-8144: „Pop-o-lino“ Stöhnender Stiftehalter

### Technische Daten

Stromversorgung	2x Batterie Typ AA
Länge	Ca. 16 cm

### Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Sockels mit einem Schraubenzieher. Legen Sie zwei Batterien des Typs AA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Ausrichtung der Batteriepole, entsprechend der Einstanzen auf dem Gehäuseboden. Verschließen Sie nun das Batteriefach und schalten Sie das Gerät am Schalter auf ON.



#### HINWEIS:

Verwenden Sie niemals Akkus und Batterien gleichzeitig in einem Gerät und vermeiden Sie die Verwendung von Batterien mit unterschiedlichem Ladezustand.

Wenn Sie nun einen Stift in der Figur ablegen, beginnt diese Geräusche von sich zu geben. Die Figur gibt nacheinander unterschiedliche Geräusche von sich.



#### HINWEIS:

Die Geräusche können als unangenehm, belästigend und als diskriminierend empfunden werden. Für Kinder sind die Figuren nicht geeignet. Es wird empfohlen, das Produkt zunächst zu Hause auszuprobieren.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-1045 und PE-8144 in Übereinstimmung mit der der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
24.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**www.infactory.me**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce porte-stylo original. Le personnage se tortille et émet des gémissements. À l'avenir, vous ne laisserez sans doute plus votre stylo sur votre bureau !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Porte-stylo
- Crayon
- Mode d'emploi

### Accessoires requis non fournis

2 piles AA (Mignon)

### Variantes du produit

NC-1045: Porte-stylo gémissant "Popolina"  
PE-8144: Porte-stylo gémissant "Popolino"

### Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA
Longueur	Env. 16 cm

### Mise en marche

Ouvrez le compartiment à piles situé sous le socle, à l'aide d'un tournevis. Insérez 2 piles de type AA dans le compartiment à piles. Veillez absolument à respecter la polarité, conformément aux indications inscrites sur le fond du boîtier. Refermez ensuite le compartiment à piles et placez l'interrupteur sur ON.



#### NOTE :

*N'utilisez jamais des piles rechargeables (accumulateurs) et des piles non rechargeables ensemble, et évitez d'utiliser des piles à niveau de charge différents.*

Ensuite, dès que vous placez un stylo dans la figurine, celle-ci se met à émettre des bruits. La figurine émet différents sons les uns après les autres.



#### NOTE :

*Les bruits peuvent être perçus comme désagréables, dérangement, voire indécentes. Ces figurines ne conviennent pas aux enfants. Il est vivement recommandé de tester ce produit vous-même, chez vous.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-1045 et PE-8144 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
24.03.2016