



## Lustige Rattenfalle

NC-1052

Sehr geehrte Kunden,  
vielen Dank für den Kauf dieses Produktes.

Playtastic bietet Ihnen immer neue und ausgefallene Spielideen, an denen nicht nur Kinder, sondern mit Sicherheit auch Erwachsene ihren Spaß haben.

Öffnen Sie zuerst das Batteriefach unter der Rattenfalle und legen Sie drei Batterien des Typs „AA“ ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte beachten Sie die richtige Polung der Batterien. Schließen Sie danach das Batteriefach.

Schieben Sie den Schalter auf „on“ und platzieren Sie die Rattenfalle an einer unauffälligen Stelle. Sobald die Rattenfalle bewegt oder geschüttelt wird, schnappt der Fangbügel über die Ratte und diese beschwert sich lautstark. Um die Ratte zur Ruhe zu bringen, stellen Sie den Schalter auf der Rückseite auf „off“.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

### **ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.



HS/DG/MR



## Attrape-souris factice

NC-1052

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Playtastic vous propose constamment de nouvelles idées de jeu et de farces pour les petits et les grands. Commencez par ouvrir le compartiment à piles sous le piège et insérez 3 piles de type „AA“ (non fournies). Respectez la bonne polarité des piles et refermez le couvercle. Placez l'interrupteur sur „on“ et placez le piège à un endroit discret. Dès que le piège est déplacé ou secoué il se referme mortellement sur la souris qui pousse des cris de douleur. Pour la faire taire, placez l'interrupteur à l'arrière sur „off“.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau. Maintenez hors de portée des jeunes enfants.
- Ne rechargez pas de piles alcalines ou non rechargeables.
- Sortez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un long moment.
- Les bornes d'une pile ou d'un accus ne doivent pas être mises en court circuit.
- Les accumulateurs et piles rechargeables ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. Lors d'une alimentation par accus ou piles rechargeables, assurez-vous qu'ils soient bien chargés. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.

### **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

### Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

