



Air-Fußball-Set

NC-1058

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts. Playtastic bietet Ihnen immer neue und ausgefallene Spielideen, an denen nicht nur Kinder, sondern mit Sicherheit auch Erwachsene ihren Spaß haben. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps aufmerksam durch.

Öffnen Sie das Batteriefach am der Unterseite des Air-Fußballs. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten) und beachten Sie dabei die richtige Polung (sie steht auf dem Boden des Batteriefachs).

Nun stellen Sie die mitgelieferten Tore auf und befestigen Sie sie auf einem Tisch oder einer waagrechten, ebenen Fläche. Ideal ist es, wenn diese Fläche an den Seiten eine Begrenzung aufweist, sodass der Fußball nicht aus dem Spielfeld herausfliegen kann. Nun entfernen Sie die Schutzfolie und kleben die beiden Tore auf gegenüberliegenden Seiten des Spielfelds auf. Alternativ können Sie die Tore auch mit Nägeln oder Schrauben befestigen.

Nun kann es losgehen. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite des Fußballs auf "on". Der Ball beginnt leicht zu schweben. Jeder Mitspieler erhält einen Schläger und darf nur damit den Fußball berühren und ihn in das gegnerische Tor bugsieren.

Achtung: Da der Ball leicht schwebt, kann er sehr schnell werden und unter Umständen aus dem Spielfeld fliegen. Spielen Sie deshalb nicht in der Reichweite von Haustieren und anderen Personen oder zerbrechlichen Gegenständen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Batterien und Elektrogeräte gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und defekte Elektrogeräte zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Geräte und Batterien können Sie bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben. Alte Batterien außerdem dort wo Batterien des gleichen Typs verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



HS/DG/MR



Set Air-Football

NC-1058

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Playtastic vous propose toujours de nouvelles idées de jeu qui plairont aux petits comme aux grands.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Ouvrez le couvercle du logement piles sous la balle de foot. Installez deux piles AAA (non fournies) en respectant la bonne polarité (comme indiqué dans le logement).

Montez maintenant les buts et fixez-les sur une table ou une surface horizontale. L'idéal étant que la zone autour des buts soit fermée pour éviter que la balle ne sorte du terrain quand elle passe à côté du but. Retirez la feuille de protection et collez les buts de chaque côté du terrain. Vous pouvez également les fixer avec des punaises ou des vis.

Coup d'envoi, c'est parti! Placez l'interrupteur sous la balle sur "on". La balle flotte près du sol.

Chaque joueur reçoit un lanceur et ne peut que toucher la balle avec ce dernier pour envoyer la balle dans le but adverse.

Attention: Comme la balle flotte légèrement, elle peut se déplacer à grande vitesse et sortir du terrain. Ne jouez pas à proximité d'animaux, d'autres personnes ou d'objets fragiles.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur a pour obligation de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Ne rechargez pas de piles alcalines ou non rechargeables. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un long moment, veuillez sortir les piles de leur logement. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court circuit. Les accumulateurs et piles rechargeables ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. Lors d'une alimentation par accus ou piles rechargeables, assurez-vous qu'ils soient bien chargés. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.
- Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. A utiliser sous surveillance d'adultes !

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

