



## Schirm für Digitalkameras

NC-1066

Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses nützlichen Schirms für Ihre Digitalkamera. Damit stehen Sie – und vor allem Ihre wertvolle Kamera- buchstäblich nicht mehr im Regen und Sie haben trotzdem beide Hände frei.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Befestigen Sie die Schraube am Stativgewinde Ihrer Digitalkamera. Richten Sie den Schirm aus und spannen Sie ihn auf.  
Nach der Verwendung macht dieser Schirm sich in der mitgelieferten Hülle klein.



### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

### **ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.  
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## Parapluie appareil photo

NC-1066

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit utile pour votre appareil. Grâce à lui, vous évitez les projections de pluie ou gouttes sur l'objectif et gardez les deux mains libres.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Fixez la vis au filetage de votre appareil photo. Dirigez le parapluie et ouvrez-le.

Après utilisation, remplacez-le dans sa coque.



### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

### **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.