

Energiekostenmesser

NC-1084



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Energiekostenmessers.
Damit haben Sie jederzeit den Überblick über Ihren Stromverbrauch und die entstehenden Kosten.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Stecken Sie den Energiekostenmesser in eine Steckdose. Auf dem Display wird die Zeit angezeigt, die der Energiekostenmesser an die Stromversorgung angeschlossen ist. Stecken Sie dann das Gerät, dessen Verbrauch Sie testen wollen, in den Anschluss des Energiekostenmessers.

Drücken Sie wiederholt auf die FUNCTION-Taste ■, um sich nacheinander folgende Werte anzeigen zu lassen:

- den aktuellen Stromverbrauch in Watt
- die Spannung in Volt
- die Stromstärke in Ampere
- die Frequenz in Hertz
- den bisher niedrigsten Energieverbrauch in Watt
- den bisher höchsten Energieverbrauch in Watt
- den verwendeten Strompreis pro Kilowattstunde
- die bisher verbrauchten Kilowattstunden und den Gesamtpreis

Sie können sich den momentanen Verbrauch auch jederzeit anzeigen lassen, indem Sie die POWER-Taste ▲ drücken.

Die bisher verbrauchten Kilowattstunden und den Gesamtpreis können Sie sich anzeigen lassen, indem Sie auf die COST-Taste ▼ drücken.

Strompreis ändern:

Sie können den gespeicherten Strompreis jederzeit ändern. Halten Sie dazu die COST-Taste ▼ gedrückt und drücken Sie die FUNCTION-Taste ■. Der Strompreis beginnt zu blinken. Nun können Sie den Preis mit der COST-Taste ▼ oder der POWER-Taste ▲ einstellen. Drücken Sie die FUNCTION-Taste ■, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Sie können die Zeit, die der Energiekostenmesser an die Stromversorgung angeschlossen ist, wieder auf Null setzen. Halten Sie dazu die FUNCTION-Taste ■ ungefähr vier Sekunden gedrückt.

Technische Daten:

- Messbare Leistung: 0,2-3600 Watt
- Messbare Spannung: 90-250 Volt
- Messbare Stromstärke: 0-16 Ampere
- Messbare Frequenz: 0-99 Hertz
- Messbarer Stromverbrauch: 0,001-9999 Kilowattstunden
- Der Strompreis lässt sich von 0,00 bis 99,99 Euro pro Kilowattstunde einstellen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



HS/MR