



Fingerschlagzeug Deluxe mit MP3-Funktion

NC-1104

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Fingerschlagzeugs. Mit diesem handlichen Fingerschlagzeug haben Sie dieselben Instrumente wie bei einem großen Schlagzeug – und Sie können es überall hin mitnehmen. Ein großartiger Spaß für Kinder wie für Erwachsene.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Vorbereitung

Öffnen Sie die beiden Batteriefächer an der Rückseite des Fingerschlagzeugs und legen Sie jeweils zwei alkaline Batterien des Typs "AAA" ein. Bitte beachten Sie auch die Beschriftung am Boden der Batteriefächer. Schließen Sie die Batteriefächer wieder. Nun können Sie das Fingerschlagzeug in Betrieb nehmen.

Spielen

Stellen Sie den Schalter links oben auf die Stellung "ON". Die rote LED neben den Funktionstasten leuchtet auf. Nun können Sie das Fingerschlagzeug verwenden, indem Sie auf die verschiedenen Symbole tippen. Mit den beiden Tasten an der linken Seite können Sie die Lautstärke des Schlagzeugs einstellen.

Beispiele anhören

Alternativ können Sie sich auch eine von vier Beispielaufnahmen anhören und parallel dazu üben. Drücken Sie auf die Taste "DEMO". Um zum nächsten Beispiel zu gelangen, drücken Sie die Taste erneut. Mit den Tasten "TEMPO+" und "TEMPO-" können Sie die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern.

Playback vom mp3-Player

Sie können aber auch Ihren MP3-Player anschließen. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Audio-Kabel und stecken Sie es an der Vorderseite des Fingerschlagzeugs ein (MP3-INPUT). Schließen Sie die andere Seite an den Kopfhörerausgang Ihres MP3-Players an. Nun hören Sie die Musik Ihres MP3-Players und können dazu spielen.

Aufnahme

Das Fingerschlagzeug verfügt außerdem über einen Speicher, so dass Sie Ihre besten Soli auch aufnehmen und später wieder anhören können. Es kann eine Abfolge von ungefähr 35 Trommelschlägen gespeichert werden. Drücken Sie die Taste "RECORD", um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste "STOP", um die Aufnahme zu beenden. Mit der Taste "PLAYBACK" können Sie sich nun die Aufnahme anhören.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen. Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Batterie manuelle Deluxe fonction MP3

NC-1104

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette batterie manuelle fonction MP3 par Playtastic. Playtastic vous propose toujours de nouvelles idées de jeu qui plairont aux petits comme aux grands.

Ce petit appareil reproduit tous les sons d'une vraie batterie – sauf que vous pouvez vous exercer partout et le mettre dans votre poche.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Préparation

Ouvrez les deux logements piles à l'arrière de la batterie et insérez deux piles alcalines de type "AAA" dans chaque. Veuillez respecter le schéma informant du sens de polarité des piles inscrit au fond du logement. Refermez les couvercles. Vous pouvez maintenant utiliser votre batterie.

Jouer

Placez l'interrupteur en haut à gauche sur la position "ON". La LED rouge à côté des touches de fonctions s'allume. Vous pouvez alors jouer de la batterie en appuyant sur les différents instruments. Les deux touches sur le côté gauche permettent de régler le volume.

Ecouter des exemples

Vous pouvez également faire jouer une des 4 mélodies enregistrées et essayer de la suivre pour vous exercer. Appuyez sur la touche "DEMO". Pour passer à l'exemple suivant, appuyez à nouveau sur cette touche. Les touches "TEMPO+" et "TEMPO-" permettent d'augmenter ou de diminuer la vitesse des exemples.

Diffusion lecteur mp3

Vous pouvez également brancher votre lecteur MP3. Pour cela, utilisez le câble audio fourni en le branchant à l'avant de l'appareil (MP3-INPUT). Connectez l'autre extrémité à la sortie casque de votre lecteur MP3. Vous pouvez alors écouter la musique de votre lecteur et jouer par-dessus.

Enregistrement

La batterie dispose en plus d'une mémoire, permettant d'enregistrer vos plus belles prestations pour les réécouter à souhait. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 35 frappes. Appuyez sur la touche "RECORD" pour démarrer l'enregistrement. Appuyez sur la touche "STOP" pour terminer l'enregistrement. Vous pouvez maintenant réécouter l'enregistrement avec la touche "PLAYBACK".

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

