

Spritzwal "Willy"

NC-1203



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf von Spritzwal Willy. Ihr neuer Freund wird sich zusammen mit Ihnen ins nasse Vergnügen stürzen und Fontänen aus seinem Blasrohr spritzen.

Bitte lesen Sie diese Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Spritzwal optimal nutzen können.

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Wals. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf den eingepprägten Hinweis zur richtigen Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Achten Sie dabei auf die richtige Lage der Dichtung und ziehen Sie die Schrauben fest an.

Setzen Sie Willy dann einfach ins Wasser und er legt sofort los!

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Ouvrez le logement piles sous la baleine. Installez deux piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites au fond du logement. Refermez le logement piles. Vérifiez l'étanchéité et resserrez les vis.

Placez Willy sur l'eau pour qu'il commence à souffler un jet d'eau!

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie (excepté pour changer les piles).
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure ! Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Maintenez hors de portée des jeunes enfants.
- Les enfants joueurs doivent être surveillés par un adulte responsable.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants. Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses: ne les manipulez pas sans gants adaptés. Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu. N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps! Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court circuit. Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Les piles alcalines normales ne doivent pas être rechargées: risque d'explosion! Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs et piles rechargeables ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. Lors d'une alimentation par accus ou piles rechargeables, assurez-vous qu'ils soient bien chargés.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

