

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Puzzle-Stanzers. Verwandeln Sie Lieblingsfotos und lustige Bilder, Einladungskarten und Urlaubsgrüße in Puzzles.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Puzzle-Stanzer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Puzzle-Stanzer
- 10 selbstklebende Basis-Kartons (10 x 15 cm)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:
Bild in derselben Größe wie die Basis-Kartons (10 x 15 cm)

**ACHTUNG!**

Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren! Verschluckbare Kleinteile!

**HINWEIS:**

Weitere Basis-Kartons können Sie unter der Produktnummer NC-1230 auf www.pearl.de finden.

Verwendung

1. Ziehen Sie vorsichtig die Schutzfolie von den Vorlagen ab und kleben Sie das Bild auf dem Basis-Karton fest. Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen zwischen Bild und Basis-Karton gelangen und drücken Sie das Bild abschließend gut fest.
2. Stellen Sie dann den Puzzle Stanzer auf eine stabile, ebene Fläche.
3. Schieben Sie den Basis-Karton mit dem aufgeklebten Bild von links so weit wie möglich unter den Puzzle Stanzer.
4. Drücken Sie dann den Hebel kräftig nach unten.
5. Schieben Sie das Bild dann so weit wie möglich nach rechts und drücken Sie erneut kräftig auf den Hebel.
6. Nachdem Sie die erste Reihe vollendet haben, fangen Sie einfach wieder ganz rechts an.
7. Öffnen Sie dann die Schublade an der rechten Seite des Puzzle-Stanzers und entnehmen Sie die fertigen Puzzleteile.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.your-design.net

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette machine à puzzles. Transformez n'importe quelle photo ou image en puzzle.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Machine à puzzles
- 10 bases en carton autocollantes (10 x 15 cm)
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis :

Photo/image de la même taille que les bases cartonnées (10 x 15 cm)



ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans ! Contient des petites pièces pouvant être avalées !

Utilisation

1. Retirez avec précaution le film protecteur du carton et collez l'image sur la base cartonnée. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de bulles qui se logent entre l'image et la base

en carton puis appuyez fermement sur l'image.

2. Placez la machine à puzzles sur une surface stable et plane.
3. Glissez votre image par la gauche aussi loin que possible sous la presse.
4. Abaissez ensuite fermement le levier.
5. Glissez maintenant l'image totalement vers la droite et poussez à nouveau le levier.
6. Une fois la première rangée terminée, recommencez tout à droite.
7. Ouvrez le tiroir sur le côté droit de la presse et sortez les pièces ainsi découpées.



NOTE :

Vous trouverez des bases en carton supplémentaires sous la référence NC-1230 sur www.pearl.fr.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.