



All-in-one Reinigungsset für Kamera-LCDs und Linsen

NC-1239

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Reinigungssets. Nun können Sie Ihre Kamera-LCDs und Linsen schonend reinigen und trotzdem gründlich sauber machen.

Bitte lesen Sie diese Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

Reinigungspinsel

Reinigungstuch

Reinigungsflüssigkeit

4 runde Reinigungsaufsätze

4 dreieckige Reinigungsaufsätze



HINWEIS: Schieben Sie das Oberteil des Etuis nach links, um die Verpackung zu öffnen.

Verwendung

Reinigen Sie Ihre Kamera-LCDs und Linsen sanft mit Reinigungstuch und etwas Reinigungsflüssigkeit. Ziehen Sie den Halter auseinander, um den Reinigungspinsel oder die Aufsätze verwenden zu können. Schieben Sie dann den seitlichen Griff nach oben, um den Reinigungspinsel zu nutzen. Stecken Sie einen der Aufsätze auf den Halter, um damit Ihre LCDs oder Linsen zu reinigen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Halten Sie die Reinigungsflüssigkeit fern von Kindern!
- Halten Sie die Reinigungsflüssigkeit fern von Augen und Schleimhäuten.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Set de nettoyage tout en un pour appareil, écran et objectif

NC-1239

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article.

Nettoyez l'écran et l'objectif de votre appareil photo de manière simple et efficace.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Pinceau

Chiffon

Liquide nettoyant

4 embouts ronds

4 embouts triangulaires



NOTE: Déplacez la partie supérieure de l'étui vers la gauche pour ouvrir l'emballage.

Utilisation

Nettoyez l'écran et l'objectif avec le chiffon et un peu du liquide nettoyant.

Ouvrez le support pour utiliser le pinceau et les embouts. Glissez ensuite la poignée latérale vers le haut pour utiliser le pinceau. Mettez les embouts sur le support pour nettoyer l'écran ou l'objectif.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.