



## Toiletten-Alarm

NC-1252

Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Toiletten-Alarms. Mit diesem lustigen Gag sind Ihnen die lauten Lacher am stillen Örtchen sicher. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

### **Montage**

Der Toiletten-Alarm ist mit einem Lichtsensor ausgestattet, der den "Alarm" auslöst. Lösen Sie die Schutzfolie über der Klebefläche an der Rückseite des Toiletten-Alarms und befestigen Sie diesen am Spülkasten oder an einer anderen Stelle in Ihrer Toilette, wo der Lichtsensor aktiviert wird.

### **Verwendung**

Stellen Sie den Schalter des Toiletten-Alarms auf ON. Nun wird der Toiletten-Alarm jeden Besucher mit einem frechen Spruch überraschen. Wenn Sie den Toiletten-Alarm ausschalten möchten, stellen Sie den Schalter auf OFF.

### **Batteriewechsel**

Stellen Sie den Schalter des Toiletten-Alarms auf OFF. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Alarms. Entfernen Sie die alten Batterien und ersetzen Sie diese durch drei neue Batterien des Typs LR44. Der Pluspol der Batterien muss dabei nach oben zeigen.

### **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

### **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

### **ACHTUNG**

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



© 10/2008 – HS//MR



## **Alarme de toilettes**

NC-1252

Chère cliente, Cher client,  
Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec ce gag incontournable, vous surprendrez chaque personne qui entre aux toilettes.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### **Montage**

L'alarme dispose d'un capteur de lumière qui déclenche l'"alerte". Retirez le film de protection autocollant à l'arrière de l'alarme et fixez-la par exemple sur le réservoir ou un autre endroit où le détecteur de lumière sera déclenché.

### **Utilisation**

Placez l'interrupteur de l'alarme en position ON. Chaque visiteur du petit coin sera surpris par un son original. Pour éteindre l'alarme, placez l'interrupteur en position OFF.

### **Changement de pile**

Placez l'interrupteur en position OFF. Ouvrez le logement piles à l'arrière. Sortez les anciennes piles et remplacez-les par trois nouvelles de type LR44. Le pôle Plus des piles doit pointer vers le haut.

### Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie (excepté pour changer les piles).
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

### ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

