

**Kamera-  
Gürtelhalterung  
NC-1296**

**SUMIKON®**

Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Gürtelhalterung. Mit dieser Halterung haben Sie Ihre Kamera immer bereit und trotzdem beide Hände frei.  
Bitte befolgen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

1. Der Artikel besteht aus der Gewindeklammer und der Gürtelhalterung.
2. Ziehen Sie Ihren Gürtel durch die Ösen an der Rückseite der Halterung. Die Öffnung muss dabei nach oben zeigen.
3. Schließen Sie ihren Gürtel und tragen Sie die Halterung so, dass diese Sie nicht beim Laufen behindert.
4. Schrauben Sie Ihre Digitalkamera mit der Gewindeschraube fest an.
5. Setzen Sie die Gewindeklammer in die Gürtelhalterung ein und drücken Sie diese nach unten bis sie einrastet.



***Achtung: Versichern Sie sich unbedingt, dass Ihre Kamera gut befestigt ist, bevor Sie diese loslassen. Für Beschädigungen an der Kamera wird keine Haftung übernommen.***

**Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Support ceinture**  
**pour appareil**  
**NC-1296**

**SUMIKON®**

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce support ceinture pour votre appareil. Vous pouvez garder les mains libres et être prêt à capturer l'instant magique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

1. Le produit est composé d'une pince avec filetage et du support ceinture.
2. Passez votre ceinture dans les ouvertures à l'arrière du support. L'ouverture doit pointer vers le haut.
3. Fermez votre ceinture et placez le support de sorte à pouvoir vous déplacer sans gêne.
4. Vissez votre appareil photo sur le filetage.
5. Placez la pince sur le support et poussez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle se cale.



***Attention: Vérifiez que l'appareil photo soit bien maintenu avant de le relâcher. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégât sur l'appareil.***

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.