

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser wasserdichten Tasche. In dieser Tasche sind Ihre Wertgegenstände und Elektrogeräte optimal vor Feuchtigkeit geschützt.

Bitte befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tasche optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Nylon-Packtasche (NC-1356: 3 Nylon-Packtaschen)
- Produktinformationen

## Produktvarianten

NC-1353-675:

Wasserdichte Nylon-Packtasche „DryBag“,  
1 Liter

NC-1354-675:

Wasserdichte Nylon-Packtasche „DryBag“,  
4 Liter

NC-1355-675:

Wasserdichte Nylon-Packtasche „DryBag“,  
8 Liter

NC-1356-675:

Wasserdichte Nylon-Packtaschen „DryBags“,  
3er-Set: 1, 4 & 8 Liter

## Verwendung



### **ACHTUNG!**

*Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch die Wasserfestigkeit der Tasche. Für Schäden an Ihren Geräten wird keine Haftung übernommen.*

- Legen Sie die gewünschten Gegenstände in die Tasche.
- Drücken Sie die oberen Ränder der Tasche fest zusammen.
- Rollen Sie die zusammengedrückten Ränder in Richtung der schwarzen Seite auf. Drehen Sie fünf bis zehnmal den Klippverschluss. Achten Sie darauf, die Ränder fest und enganliegend zu rollen.
- Schließen Sie den Klippverschluss.



### **ACHTUNG!**

*Füllen Sie Tasche niemals ganz auf. Es muss immer genügend Platz übrig bleiben, um den Verschluss aufzurollen. Der Verschluss muss eng anliegend und fest zuge dreht sein, um die Tasche wasserdicht zu verschließen.*

## Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Informationen daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern! Erstickungsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!