

**Hocheffektives
Kamera-Reinigungs-Set**
3-teilig
NC-1401

SUMIKON®

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Reinigungs-Sets. Nun können Sie Ihre Kamera effektiv und schonend reinigen.
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie das Reinigungs-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang:

- Blasebalg
- Düse
- Pinsel
- Anleitung

Stecken Sie die Düse auf den Blasebalg. Stecken Sie je nach Verwendungszweck den Pinsel auf die Düse. Reinigen Sie dann mit dem Pinsel Kamerateile, die von außen erreichbar sind. Verwenden Sie den Blasebalg mit aufgesteckter Düse, um äußerst vorsichtig empfindliche Teile der Kamera zu reinigen.



ACHTUNG: Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Reinigung!

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Set 3 pièces
de nettoyage
pour appareil photo

NC-1401

SUMIKON®

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Vous pouvez maintenant nettoyer votre appareil photo de manière efficace et sûre.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu:

Soufflet

Tuyère

Pinceau

Manuel

Placez la tuyère sur le soufflet. Placez ensuite le pinceau si besoin, pour nettoyer les pièces extérieures de l'appareil. Utilisez le soufflet et la tuyère pour nettoyer les parties les plus sensibles de l'appareil.



ATTENTION: Le constructeur décline toute responsabilité en cas de nettoyage non conforme!

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

ATTENTION

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.