

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Equalizer-Armbands. Mit diesem soundempfindlichen Armband sind Sie der Hit auf jeder Party. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie mit diesem Equalizer-Armband viel Freude haben.

Lieferumfang

- Equalizer-Armband
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

2 Knopfzellen des Typs CR2032

Verwendung

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite, indem Sie den Klettverschluss nach hinten ziehen.
2. Legen Sie zwei Knopfzellen des Typs CR2032 ein. Achten Sie dabei auf die Polaritätshinweise auf dem Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Schalten Sie das Armband durch Drücken der ON/OFF-Taste auf der Vorderseite ein.
5. Das Panel ist nun einsatzbereit und kann um den Arm gelegt werden.
6. Die Pegel des Armbandes leuchten nun im Rhythmus der Musik auf.

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder an den angeschlossenen Geräten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec ce brassard qui réagit à la musique ambiante, vous êtes le roi de la soirée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Brassard Equalizer
Mode d'emploi

Accessoires requis

2 piles boutons CR2032

Utilisation

1. Ouvrez le compartiment piles situé à l'arrière en tirant la bande autoagrippante vers l'arrière.
2. Insérez deux piles boutons CR2032. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles.
4. Allumez le brassard en appuyant sur la touche ON/OFF à l'avant.
5. Le panneau est maintenant prêt à utilisation et peut être placé autour de votre bras.
6. L'equalizer du brassard s'allume en rythme avec la musique.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.