

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses T-Shirts. Mit diesem außergewöhnlichen Kleidungsstück werden Sie ganz automatisch zum Blickfang. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses spannende Produkt optimal nutzen können.

Knopfzellen einlegen

Ziehen Sie das LED-Display aus dem T-Shirt und legen Sie zwei Knopfzellen des Typs CR2032 ein. Achten Sie dabei auf die Polarität und das der Pluspol nach oben gerichtet ist.

Ein- und Ausschalten

Das LED-Display wird mit der Enter (ON/OFF) Taste ein- und ausgeschaltet.

Den Anzeigetext einstellen

Das Display kann Groß – und Kleinbuchstaben sowie eine Vielzahl von Symbolen darstellen. Mit den folgenden Schritten können Sie die Anzeige einstellen.

1. Schalten Sie das Display mit der Enter-Taste ein.
2. Drücken Sie die Menu-Taste zweimal. Die Meldung „INPUT“ erscheint.
3. Drücken Sie die Enter-Taste.
4. Wählen Sie mit den Tasten „Page up“ und „Page down“ Buchstaben und Zeichen aus.
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.
6. Drücken Sie die Enter-Taste für etwa 3 Sekunden, um die Eingabe zu beenden und zu speichern.

Ihre Eingabe wird jetzt angezeigt, wenn Sie das Display einschalten.



HINWEIS: Wenn für mehr als 6 Sekunden keine Eingabe erfolgt, wird diese beendet und automatisch gespeichert.

Importiert von:
Pearl Agency GmbH
Pearl Str. 1-3
D-79426 Buggingen



Pflegehinweise

Ziehen Sie das Display vor dem Waschen aus dem T-Shirt. Waschen Sie das T-Shirt nun im Schonwaschgang bei 30°. Verwenden Sie dazu ein mildes Waschmittel. Hängen Sie das T-Shirt dann zum Trocknen auf. Bügeln Sie das T-Shirt nur mit der niedrigsten Einstellung. Achten Sie auch hierbei darauf, dass die Tasche für das Display nicht mit dem Bügeleisen in Kontakt gerät.



ACHTUNG: Setzen Sie das Display erst wieder in das T-Shirt ein, nachdem dieses vollständig getrocknet ist.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen, Entsorgung und Gewährleistung

Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie die Steuereinheit sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce T-shirt. Avec ce vêtement original, vous attirez tous les regards.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Installer les piles boutons

Débranchez l'écran LED du T-shirt et insérez deux piles boutons de type CR2032. Respectez la polarité de sorte que le pôle Plus soit dirigé vers le haut.

Allumer et éteindre

L'écran LED s'allume et s'éteint avec la touche (ON/OFF).

Régler le texte d'affichage

L'écran peut afficher des majuscules, des minuscules et de nombreux symboles. Voici comment régler l'affichage en quelques étapes.

1. Allumez l'écran avec la touche Enter.
2. Appuyez deux fois sur la touche Menu. Le message „INPUT“ apparaît.
3. Appuyez sur la touche Enter.
4. Utilisez les touches „Page up“ et „Page down“ pour choisir les lettres et caractères.
5. Confirmez chaque choix avec la touche Enter.
6. Maintenez la touche Enter enfoncée environ 3 secondes pour terminer la saisie et l'enregistrer.

Votre texte s'affiche maintenant quand l'écran est allumé.



NOTE : la saisie se ferme et s'enregistre automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche durant 6 secondes.

Importé par:
Pearl Agency GmbH
Pearl Str. 1-3
D-79426 Buggingen



Entretien

Démontez l'écran avant de nettoyer le T-shirt. Nettoyez le T-shirt avec un programme délicat à 30°. Utilisez un produit nettoyant doux. Suspendez ensuite le T-shirt pour le faire sécher. Repassez le T-shirt uniquement à la température la plus faible. Veillez aussi à ne pas toucher la pochette qui contient l'écran avec le fer à repasser.



ATTENTION : Remplacez l'écran dans le T-shirt uniquement après qu'il ait entièrement séché.

Conseils importants sur les piles bouton, recyclage et consignes de sécurité

Les piles boutons ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez l'unité de commande. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
- Sous réserve de modification et d'erreur !