

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser spritzwassergeschützten Strandtasche. In dieser Tasche ist Ihr Besitz beim Baden und sogar bei Unterwasserausflügen bis zu 25 Metern Tiefe optimal geschützt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Strandtasche optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Strandtasche
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Öffnen Sie den Haltegurt und rollen Sie den Verschluss der Tasche aus.
2. Öffnen Sie die Tasche.
3. Verstauen Sie Ihre Wertsachen und Technik sorgfältig in der Tasche.
4. Schließen Sie die Tasche.
5. Drücken Sie auf die Tasche, um möglichst viel Luft entweichen zu lassen.
6. Schließen Sie die Tasche.
7. Rollen Sie den Verschluss möglichst eng auf.
8. Schließen Sie den Haltegurt.

**ACHTUNG!**

Versichern Sie sich, dass während des Öffnens keine Feuchtigkeit in die Tasche gerät.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern extremer Hitze.
- Verstauen Sie niemals scharfe Objekte in der Tasche.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sac de plage étanche. Ce sac protège vos affaires sous la pluie et même pendant vos baignades jusqu'à 25 m de profondeur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sac de plage étanche
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Ouvrez la sangle et déroulez la fermeture de la housse.
2. Ouvrez le sac.
3. Rangez vos affaires et équipements dans le sac.
4. Refermez le sac.
5. Appuyez sur la housse pour évacuer autant d'air que possible.

6. Refermez la housse.
7. Enroulez la fermeture aussi serrée que possible.
8. Fermez la sangle.

**ATTENTION !**

Veillez à ne pas faire entrer d'eau dans le sac durant l'ouverture.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un autre liquide que de l'eau.
- Ne placez pas d'objets tranchants dans le sac.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.