

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser wasserdichten Kamera-Tasche. In dieser Tasche ist Ihre Kamera beim Baden und sogar bei Unterwasserausflügen bis zu 25 Metern Tiefe optimal geschützt.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tasche optimal einsetzen können.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.somikon.de

Klicken Sie einfach auf die Seite

► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Lieferumfang

- Kamera-Tasche
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Öffnen Sie den Haltegurt und rollen Sie den Verschluss der Tasche aus.
2. Öffnen Sie die Tasche.
3. Setzen Sie Ihre Kamera vorsichtig in die Tasche.
4. Schließen Sie die Tasche.
5. Drücken Sie auf die Tasche, um möglichst viel Luft entweichen zu lassen.
6. Schließen Sie die Tasche.
7. Rollen Sie den Verschluss möglichst eng auf.
8. Schließen Sie den Haltegurt.

**ACHTUNG:**

Versichern Sie sich, dass während des Öffnens keine Feuchtigkeit in die Tasche gerät. Vergewissern Sie sich vor jeder neuen Verwendung, dass die Kameratasche noch wasserdicht ist. Legen Sie hierzu einen entbehrlichen, wasserempfindlichen Gegenstand (z.B. ein Blatt Papier) hinein, verschließen Sie die Tasche und tauchen Sie sie unter Wasser. Wenn das Papier trocken bleibt, ist die Dichtigkeit der Tasche weiterhin gewährleistet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cette sacoche protège votre appareil photo sous la pluie et même pendant vos plongées sous-marines jusqu'à 25 m de profondeur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sacoche étanche
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Ouvrez la sangle puis déroulez la fermeture de la sacoche.
2. Ouvrez la sacoche.
3. Placez prudemment votre appareil photo dans la sacoche.
4. Refermez grossièrement la sacoche.
5. Pressez la sacoche pour en faire sortir l'air en excès.
6. Refermez soigneusement la sacoche.
7. Enroulez la fermeture de manière aussi serrée que possible.
8. Fermez la sangle.

**ATTENTION:**

Veillez à ne pas faire entrer d'eau dans le boîtier durant l'ouverture. Avant de placer un objet électronique et/ou fragile dans la sacoche, faites un test d'étanchéité avec une feuille de papier, par exemple, en effectuant toutes les étapes d'utilisation décrites ci-dessus et en plongeant la sacoche contenant la feuille dans l'eau. Sortez la sacoche, ouvrez-la : si elle est sèche, la sacoche est étanche. Si ce n'est pas le cas, réessayez. Si elle est encore mouillée, n'utilisez plus la sacoche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne placez pas d'objets tranchants dans la sacoche.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !