

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Stativs aus Aluminium. Dieses praktische Stativ macht sich in der Tasche klein, und entwickelt seine wahre Größe erst, wenn Sie es brauchen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Mini-Teleskop-Stativ haben.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.somikon.de

Klicken Sie einfach auf die Seite

► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Verwendung

1. Klappen und ziehen Sie die Standbeine des Stativs aus.
2. Stellen Sie die Halterung mit der seitlichen Schraube ein.
3. Schrauben Sie Ihre Digitalkamera mit der Gewindeschraube fest an.
4. Machen Sie Ihr Foto.

Technische Daten

Gewicht: 115 g

Länge: 90 – 232 mm

Maximale Standbreite: ca. 35 cm

Maximale Belastung: 300 g

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Ce trépied se fait tout petit dans votre poche et déploie sa taille véritable dès que vous en avez besoin.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation

1. Dépliez et déployez les pieds du trépied.
2. Ajustez le support à l'aide de la vis latérale.
3. Vissez votre appareil photo numérique à l'aide de la vis spécifique.
4. Faites votre photo.

Caractéristiques techniques

Poids : 115 g

Longueur : 90 à 232 mm

Diagonale maximale au sol : env. 35 cm

Charge maximale : 300 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité

en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !