

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Wunderwaffe gegen Langeweile vor dem Computer. Vertreiben Sie sich und Ihren Mitmenschen die Zeit und sorgen Sie für viele Lacher. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Verwenden des Sticks aufmerksam durch, damit Sie den Stick optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Joke-Stick
- Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzung: Windows

Verwendung

Verbinden Sie den Stick mit einem freien USB-Port. Die Ports an der Rückseite eines Computers sind besonders gut geeignet, da der Stick dort nicht so schnell entdeckt wird. Windows bringt eine Meldung über die Installation neuer Hardware. Schließen Sie diese Meldung.

Einstellungsmöglichkeiten

- **Drehrad Time Delay**
Stellen Sie mit diesem Rad den Abstand zwischen den Spaß-Attacken ein. Ganz links beträgt der Abstand ungefähr 5 Sekunden, ganz rechts 15 Minuten.
- **Schalter Caps Lock**
Schieben Sie diesen Schalter nach rechts. Nun wird immer wieder die CapsLock-Taste aktiviert, sodass Großbuchstaben geschrieben werden. Stellen Sie den Schalter nach links, um die Funktion auszuschalten.

- **Schalter Keyboard**

Schieben Sie diesen Schalter nach rechts. Nun werden auf Englisch lustige Nachrichten geschrieben. Stellen Sie den Schalter nach links, um die Funktion auszuschalten.

- **Schalter Mouse**

Schieben Sie diesen Schalter nach rechts. Nun macht die Maus willkürliche Bewegungen. Stellen Sie den Schalter nach links, um die Funktion auszuschalten.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Computern, die der Steuerung oder Kontrolle wichtiger Geräte dienen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Arbeitsplätzen, an denen wichtige Dokumente verfasst werden.



ACHTUNG:
*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article de farce et attrape pour piéger vos collègues de bureau. Offrez-vous une pause détente et un gros fou rire en piégeant un ordinateur.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Clé USB piégée
- Mode d'emploi

Configuration système requise : Windows

Utilisation

Branchez la clé sur un port USB disponible. Les ports à l'arrière d'un ordinateur conviennent particulièrement bien dans ce cas précis car la clé sera ainsi plus difficile à détecter. Windows affiche un message d'installation de nouveau matériel. Fermez ce message.

Paramétrages possibles

- **Roue Time Delay**
Sélectionnez l'intervalle entre chaque farce. Tout à gauche, l'intervalle est d'environ 5 secondes, et tout à droite d'environ 15 minutes.
- **Interrupteur Caps Lock**
Déplacez cet interrupteur vers la droite. La touche Caps Lock (majuscules) se réactive toujours pour empêcher

d'écrire en minuscules. Déplacez l'interrupteur vers la gauche pour désactiver la fonction.

- **Interrupteur Keyboard**

Déplacez cet interrupteur vers la droite. Des messages en anglais sont rédigés.
Déplacez l'interrupteur vers la gauche pour désactiver la fonction.

- **Interrupteur Mouse**

Déplacez cet interrupteur vers la droite. Le curseur de la souris se déplace tout seul.
Déplacez l'interrupteur vers la gauche pour désactiver la fonction.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ne pas utiliser le produit sur des ordinateurs servant à la gestion ou au contrôle d'équipements importants.
- Ne pas utiliser le produit sur des postes où des documents importants sont traités.

**ATTENTION:**

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.