

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kamera-Rucksacks. Schützen Sie Ihre wertvolle Kamera und das Zubehör vor Nässe und Stößen ohne sich mit unpraktischen Taschen abzuschleppen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Kamera-Rucksack haben.

Lieferumfang

- Kamera-Rucksack
- 2 große gepolsterte Inneneinteilungen
- 5 kleine gepolsterte Inneneinteilungen
- 2 Gummi-Klettbänder
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

Ihr neuer Foto-Rucksack verfügt über eine Vielzahl an Möglichkeiten, Ihr Equipment zu verstauen und zu schützen, Equipment an Ihrem Rucksack zu befestigen und den Rucksack an Ihnen zu befestigen:

- Reißverschluss-Fach an der Vorderseite für Kartenleser und anderes Zubehör
- 2 Reißverschluss-Fächer an den beiden Seiten für Speicherkarten, Batterien oder Akkus – bequem zu erreichen ohne dass Sie den Rucksack abnehmen müssen

- 2 Befestigungsschlaufen an der Oberseite des Rucksacks, um ihn beispielsweise auf einem Fahrrad festzuschlappen
- 2 Reißverschluss-Taschen im Inneren für Geldbeutel, Schlüssel und anderen Krimskrams
- Große Innentasche für Ihr Foto-Equipment. Die Innentasche kann mit den sieben Inneneinteilungen und den beiden Klettbändern an Ihre Ausrüstung angepasst werden
- Wasserabweisendes Gewebe und wasserdichte Reißverschlüsse schützen Ihre Kamera vor Regen und Spritzwasser
- Gepolsterte Innentasche für maximale Sicherheit und maximalen Tragekomfort
- Atmungsaktive Rückseite, damit Sie nicht ins Schwitzen geraten
- Gepolstertes, atmungsaktives Tragesystem für maximalen Komfort und maximale Sicherheit
- Quergurte mit Clip-Verschlüssen: Höhenverstellbarer Brustgurt und extrabreiter Taillengurt – kein Verrutschen, kein unangenehmes Reiben möglich
- Praktischer Regenschutz in der Seitentasche

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringerer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce sac à dos imperméable pour appareil photo. Protégez votre précieux appareil et ses accessoires de l'humidité et des chocs, sans vous encombrer de sacs peu pratiques.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sac à dos pour appareil photo
- 2 grands compartiments intérieurs rembourrés
- 5 petits compartiments intérieurs rembourrés
- 2 bandes auto-agrippantes en caoutchouc
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Votre nouveau sac à dos vous offre différentes possibilités pour ranger, protéger et fixer le matériel ainsi que pour porter le sac à dos :

- Compartiment zippé sur le devant pour lecteur de cartes et autres accessoires
- 2 compartiments zippés sur les deux côtés pour cartes mémoire, piles rechargeables ou batteries - faciles à atteindre sans avoir à enlever le sac à dos

- 2 passants sur le dessus du sac pour le fixer sur un vélo par exemple
 - 2 poches zippées à l'intérieur pour porte-monnaie, clés et autres petits objets
 - Grande poche intérieure pour votre matériel photo. La poche intérieure peut être adaptée à votre matériel, à l'aide des séparations intérieures et des deux bandes auto-agrippantes.
 - Tissu hydrofuge et fermetures étanches pour protéger votre appareil contre la pluie et les éclaboussures
 - Poche intérieure rembourrée pour une sécurité et un confort maximums.
 - Arrière respirant pour éviter l'accumulation de sueur
 - Éléments de portage rembourrés et respirants pour votre confort et votre sécurité
 - Bandoulière avec fermeture clip : sangle de poitrine à hauteur réglable, sangle de taille extra-large. Rien ne glisse, pas de frottement désagréable.
 - Protection antipluie pratique dans la poche latérale
- Consignes de sécurité**
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 - Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
 - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
 - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 - Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
 - Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 - Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !