

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sandpendels. In sanfte Schwingungen versetzt, zeichnet dieser außergewöhnliche Dekorationsgegenstand wie von Zauberhand Mandalas und andere faszinierende Muster in den feinen Sand.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem Sandpendel haben.

Lieferumfang

- Metallschale mit Aufhängung
- Metallpendel
- Sand
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-1674-675: Sandpendel, Ø 28 cm
- NC-1675-675: Sandpendel, Ø 36 cm

Verwendung

1. Füllen Sie Sand aus dem beiliegenden Beutel in die Metallschale, bis der Sand ca. 1 cm des Bodens bedeckt.
2. Streichen Sie den Sand mit einem geeigneten Gegenstand (z.B. einem Spachtel) glatt, bis eine möglichst ebene, gleichmäßige Oberfläche entsteht.
3. Hängen Sie die Metallschale an einen stabilen Haken, so dass sie frei drehen und schwingen kann.
4. Befestigen Sie das Metallpendel an dem Haken in der Aufhängung und setzen Sie es vorsichtig auf dem Sand ab.

**ACHTUNG!**

**Die Spitze des Metallpendels ist sehr scharf.
Achten Sie darauf, sich nicht daran zu verletzen.**

5. Bringen Sie das Pendel durch einen sanften Stoß zum Schwingen. Die Spitze des Pendels sollte feine Linien in den möglichst ebenen Sand zeichnen. Sollte das Pendel steckenbleiben oder den Sand nicht berühren, müssen Sie Sand entfernen beziehungsweise nachfüllen.
6. Sie können die Metallschale gleichzeitig mit dem Pendel in Schwingungen versetzen oder zum Drehen bringen, um so die verschiedensten Muster auf den Sand zu zaubern.

Reinigung

Falls nötig, reinigen Sie das Sandpendel und alle Metallteile mit Wasser und einem weichen Tuch. Achten Sie darauf, die Bestandteile nach der Reinigung sorgfältig abzutrocknen, da ansonsten der Sand verklumpen kann.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Halten Sie den mitgelieferten Sand fern von empfindlichen Geräten mit mechanischen oder elektronischen Komponenten.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Sand.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.carlo-milano.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pendule. Laissez-vous envoûter par les motifs fascinants et éphémères que ce pendule décoratif trace sur le sable fin.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Coupelle en métal avec suspensions
- Pendule en métal
- Sable
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NC1674 : Pendule de sable Ø 28 cm
- NC1675 : Pendule de sable Ø 36 cm

Utilisation

1. Remplissez la coupelle en métal avec le sable contenu dans le sac fourni, jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ 1 cm.
2. Aplanissez la couche de sable avec un objet approprié (par ex. une spatule), jusqu'à ce que la surface soit la plus plane possible.
3. Suspendez la coupelle en métal à un crochet fermement fixé, de manière à ce qu'elle puisse tourner ou osciller librement.
4. Fixez le pendule au crochet situé dans la suspension et placez-le doucement au-dessus du sable.

**ATTENTION !**

La pointe du pendule en métal est très affûtée et piquante. Faites attention à ne pas vous blesser.

5. Poussez légèrement le pendule pour provoquer l'oscillation. La pointe du pendule se met alors à dessiner des formes dans la couche de sable plane. Si le pendule reste bloqué ou ne touche pas le sable, vous devez soit enlever du sable, soit en ajouter.
6. Pendant que le pendule oscille, vous pouvez également provoquer un léger balancement ou une rotation de la coupelle, afin d'obtenir des dessins encore plus variés sur le sable.

Nettoyage

Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le pendule de sable et tous les éléments métalliques avec un chiffon doux. Veillez à sécher soigneusement tous les éléments après le nettoyage, afin d'éviter que le sable s'agglutine.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Maintenez le sable fourni éloigné de tout produit constitué de composants mécaniques ou électroniques.
- Utilisez exclusivement le sable fourni.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES

