

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sandpendels. In sanfte Schwingungen versetzt, zeichnet dieser außergewöhnliche Dekorationsgegenstand wie von Zauberhand Mandalas und andere faszinierende Muster in den feinen Sand. Lassen Sie sich von ihrem Anblick inspirieren und erfreuen Sie sich an immer neuen Mustern – denn wann immer Sie das Pendel erneut anstoßen, schaffen Sie damit neue, einzigartige Formen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem Sandpendel haben.

Lieferumfang

- Metallschale mit Aufhängungen
- Metallpendel
- Sand
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-1674-675: Sandpendel Ø: 28 cm
- NC-1675-675: Sandpendel Ø: 36 cm

Verwendung

1. Füllen Sie Sand aus dem beiliegenden Beutel in die Metallschale, bis der Boden ca. 1 cm hoch bedeckt ist.
2. Streichen Sie den Sand mit einem geeigneten Gegenstand (z.B. einem Spachtel) glatt, bis eine möglichst ebene, gleichmäßige Oberfläche entsteht.
3. Hängen Sie die Metallschale an einen stabilen Haken, so dass sie frei drehen und schwingen kann.
4. Befestigen Sie das Metallpendel an dem Haken in der Aufhängung und setzen Sie es vorsichtig auf dem Sand ab.



ACHTUNG!

Die Spitze des Metallpendels ist sehr scharf. Achten Sie darauf, sich nicht daran zu verletzen.

5. Bringen Sie das Pendel durch einen sanften Stoß zum Schwingen. Die Spitze des Pendels sollte feine Linien in den möglichst ebenen Sand zeichnen. Sollte das Pendel steckenbleiben oder den Sand nicht berühren, müssen Sie Sand entfernen beziehungsweise nachfüllen.
6. Sie können die Metallschale gleichzeitig mit dem Pendel in Schwingungen versetzen oder zum Drehen bringen, um so die verschiedensten Muster auf den Sand zu zaubern.

Reinigung

Falls nötig, reinigen Sie das Sandpendel und alle Metallteile mit Wasser und einem weichen Tuch. Achten Sie darauf, die Bestandteile nach der Reinigung sorgfältig abzutrocknen, da ansonsten der Sand verklumpen kann.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Halten Sie den mitgelieferten Sand fern von empfindlichen Geräten mit mechanischen oder elektronischen Komponenten.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Sand.
- Halten Sie das Sandpendel und seine Komponenten fern von Kindern.



ACHTUNG!

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Laissez-vous envoûter par les dessins fascinants et éphémères que ce pendule décoratif grave sur le sable fin. Ressourcez-vous en contemplant ses mouvements réguliers et réjouissez-vous des motifs sans cesse nouveaux que le pendule crée pour vous. Chaque déclenchement du pendule vous offre des motifs et formes nouvelles et uniques.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Coupelle en métal avec suspensions
- Pendule en métal
- Sable
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NC-1674-675: Pendule de sable Ø: 28 cm
- NC-1675-675: Pendule de sable Ø: 36 cm

Utilisation

1. Remplissez la coupelle en métal avec le sable contenu dans le sac fourni, jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ 1 cm.
2. Aplanissez la couche de sable avec un objet approprié (une spatule, p. ex.) jusqu'à ce que la surface soit la plus plane possible.
3. Suspendez la coupelle en métal à un crochet fermement fixé, de manière à ce qu'elle puisse tourner ou osciller librement.
4. Fixez le pendule au crochet situé dans la suspension et placez-le doucement au-dessus du sable.

**ATTENTION !**

La pointe du pendule en métal est très affûtée et piquante. Faites attention à ne pas vous blesser.

5. Poussez légèrement le pendule pour provoquer l'oscillation. La pointe du pendule se met alors à dessiner des formes dans la couche de sable plane. Si le pendule reste bloqué ou ne touche pas le sable, vous devez soit enlever du sable, soit en ajouter.
6. Pendant que le pendule oscille, vous pouvez également provoquer un léger balancement ou une rotation de la coupelle, afin d'obtenir des dessins encore plus variés sur le sable.

Nettoyage

Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le pendule de sable et tous les éléments métalliques avec un chiffon doux. Veillez à sécher soigneusement tous les éléments après le nettoyage, afin d'éviter que le sable s'agglutine.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Maintenez le sable fourni éloigné de tout produit constitué de composants mécaniques ou électroniques.
- Utilisez exclusivement le sable fourni.
- Maintenez la pendule de sable et ses composants hors de portée des enfants.

**ATTENTION !**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !