

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Mini-Tischtennisplatte. Falls Ihnen eine Tischtennisplatte bisher immer zu sperrig war, ist hier die Lösung: Mit der Mini-Tischtennisplatte „Traveller“ bringen Sie die Spannung und den Spaß eines Tischtennismatches in die eigenen vier Wände und können ihn auch noch überall hin mitnehmen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer Tischtennisplatte haben.

Lieferumfang

- 2 Plattenhälften
- 8 Standfüße
- 2 Netzhalter
- 2 Tischtennisschläger
- Tischtennisnetz
- Tischtennisball
- Bedienungsanleitung

Aufbau

1. Drehen Sie die Plattenhälften vorsichtig um.
2. Stecken Sie die Standfüße in die Halterungen an den Ecken der Plattenhälften und drehen Sie sie um 90°, um sie zu befestigen.
3. Drehen Sie die Plattenhälften wieder um und stellen Sie sie auf die Standfüße. Schieben Sie die Platten zusammen, bis die Verbindungsstücke der einen Hälfte in die Aussparungen der anderen Hälfte gleiten.
4. Stecken Sie die Netzhalter in die Löcher an der Oberseite der Platte.
5. Schieben Sie das Netz auf die Netzhalter.
6. Fertig! Jetzt sind Sie bereit für ein erstes Tischtennismatch.

Spielregeln

Hier finden Sie eine Kurzübersicht über die Tischtennisregeln. Ein Tischtennispiel besteht aus mehreren Gewinnsätzen, die jeweils bis zu einem Punktstand von 11 Punkten von einem Spieler gespielt werden. Der Spieler, der als erstes eine von den Spielern bestimmte Anzahl von Gewinnsätzen gewonnen hat, gewinnt das Spiel.

Aufschlag und Aufschlagwechsel

Lösen Sie aus (etwa über einen Münzwurf), wer mit dem Aufschlag beginnt. Beim Aufschlag muss der Tischtennisball zuerst auf der eigenen Plattenhälfte aufkommen, dann das Netz überwinden und anschließend auf der gegnerischen Plattenhälfte aufkommen. Dann kann der Gegner den Ball zurückspielen. Landet der Aufschlag im Netz, abseits der Platte oder berührt er nicht jede Plattenhälfte genau einmal, zählt es als Fehler und der Gegner des Aufschlägers erhält einen Punkt. Berührt der Ball nach dem Berühren der eigenen Hälfte das Netz, überwindet das Netz aber dennoch, wird der Aufschlag wiederholt. Der Aufschlag wechselt alle zwei Punkte – sobald also zwei Fehler gemacht wurden, ist der andere Spieler an der Reihe. Ab einem Stand von 10:10 Punkten (wenn ein Satz verlängert werden muss) wechselt der Aufschlag mit jedem Punkt.

Ballwechsel und Fehler

Nach dem Aufschlag versuchen die Spieler, abwechselnd den Ball auf die gegnerische Plattenhälfte zu schlagen, natürlich möglichst so, dass ihr Gegner Schwierigkeiten hat, den Ball zu parieren. Der Ball darf hierbei nur genau einmal mit dem Schläger berührt werden und muss anschließend die gegnerische Plattenhälfte berühren, damit der Schlag gültig ist. Ein Spieler muss den Ball direkt auf die gegnerische Plattenhälfte zurückspielen, er darf nicht vorher die eigene Hälfte treffen oder ins Netz spielen. Auch, wenn er den Ball ins Aus spielt (also die Platte gar nicht erst berührt), der Ball nach dem Spiel des Gegners mehr als einmal auf der eigenen Platte aufkommt oder der Spieler den Ball nicht trifft, zählt das als Fehler. Jeder Fehler zählt als 1 Punkt für den gegnerischen Spieler.

Satzgewinn

Ein Satz endet, wenn ein Spieler elf Punkte erzielt hat. Weiterhin benötigt er mindestens zwei Punkte Vorsprung. Er könnte also 11:5 gewinnen, 11:7 oder 11:9, nicht aber 11:10. Steht es während des Satzes 10:10, geht der Satz in die Verlängerung. Hierbei wechselt der Aufschlag mit jedem Punkt. Erzielt ein Spieler in der Verlängerung zwei Punkte Vorsprung, gewinnt er den Satz.

Spielgewinn

Vor dem Spiel müssen sich die Spieler einigen, wie viele Gewinnsätze gespielt werden (üblich sind 2 oder 3). Der Spieler, der als erstes die festgelegte Anzahl von Sätzen gewonnen hat, gewinnt das ganze Spiel.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-1693 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
23.12.2010



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1693 ein.