

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Porzellan-Sparschweins.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Porzellan-Sparschwein optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Porzellan-Sparschwein
- 6 Spezial-Filzstifte
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maße	11x11x10 cm
------	-------------

**Achtung!**

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

**ACHTUNG!**

Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Sparschwein und insbesondere mit den mitgelieferten Filzstiften spielen.

Verwendung

1. Polieren Sie das Porzellan-Sparschwein mit einem sauberen Tuch.
2. Malen Sie mit den Filzstiften auf die Oberfläche des Sparschweins.
3. Stellen Sie das bemalte Porzellan-Sparschwein für mindestens fünf Minuten an eine gut belüftete Stelle, damit die Farben permanent auf der Oberfläche des Sparschweins bleiben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.

- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce cochon tirelire en porcelaine.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tirelire en porcelaine
- 6 marqueurs spéciaux
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Dimensions	11 x 11 x 10 cm
------------	-----------------



ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



ATTENTION !

Ne laissez pas les enfants manipuler la tirelire, et en particulier les marqueurs fournis, sans surveillance.

Utilisation

1. Polissez la tirelire en porcelaine à l'aide d'un chiffon propre.
2. Colorez la surface de la tirelire à l'aide des marqueurs.

3. Placez la tirelire en porcelaine colorée en un emplacement bien ventilé pendant au minimum cinq minutes, afin que les couleurs restent de façon permanente sur la surface de la tirelire.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
 - Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
 - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 - Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
 - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
 - Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 - N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 - Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
 - N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
 - Tenir hors de la portée des enfants.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES

