

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Porzellan-Sparschweins zum Selbergestalten, mit dem Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal genießen können.

Lieferumfang

- Porzellan-Sparschwein
- 6 Filzstifte in verschiedenen Farben
- Anleitung



ACHTUNG!

Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Sparschwein und insbesondere mit den mitgelieferten Filzstiften (Permanent Marker) spielen.

Technische Daten

Maße: 11 × 11 × 10 cm

Verwendung

1. Polieren Sie das Porzellan-Sparschwein mit einem sauberen Tuch.
2. Malen Sie mit den Filzstiften auf die Oberfläche des Sparschweins.
3. Stellen Sie das bemalte Porzellan-Sparschwein für mindestens fünf Minuten an eine gut belüftete Stelle, damit die Farben permanent auf der Oberfläche des Sparschweins bleiben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt evtl. zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden

Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette tirelire en porcelaine personnalisable qui vous permet de laisser libre cours à votre créativité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tirelire en porcelaine
- 6 marqueurs de différentes couleurs
- Mode d'emploi



ATTENTION !

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne laissez pas les enfants manipuler la tirelire, et en particulier les marqueurs fournis (marqueurs permanents), sans surveillance.

Caractéristiques techniques

Dimensions: 11 × 11 × 10 cm

Utilisation

1. Polissez la tirelire en porcelaine à l'aide d'un chiffon propre.
2. Colorez la surface de la tirelire à l'aide des marqueurs.
3. Placez la tirelire en porcelaine colorée en un emplacement bien ventilé pendant au minimum cinq minutes, afin que les couleurs restent de façon permanente sur la surface de la tirelire.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut éventuellement endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !