

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser pfiffigen Geschenkdose. Überraschen Sie Ihre Lieben zu verschiedenen Anlässen mit einem originell verschlossenen Geschenk – einer Dose, die nur von dem Beschenkten geöffnet werden darf. Ganz gleich, ob Spielzeug zum Geburtstag, leckere Plätzchen zu Weihnachten oder romantische Düfte für den Partner – den Inhalt bestimmen Sie selbst!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Geschenkdose optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Geschenkdose
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NC-1746: Geschenkdose Happy Birthday
NC-1747: Geschenkdose | love you
NC-1748: Geschenkdose Merry Christmas

Produktdaten

- Maße: Ø 78 mm, Höhe 111 mm

Verwendung

Sie können die Geschenkdose mit den verschiedensten Dingen ganz einfach befüllen:

1. Drehen Sie die Dose um.
2. Nutzen Sie einen flachen Gegenstand, z.B. einen Schraubenzieher, um den Deckel aus dem Boden zu hebeln.
3. Befüllen Sie die Dose mit den gewünschten Geschenken.



HINWEIS:

Lebensmittel wie Plätzchen oder Süßigkeiten sollten Sie zuvor in Frischhaltefolie oder Zellophan einschlagen.

4. Setzen Sie den Deckel wieder auf und drücken Sie ihn fest. Das geht am besten, wenn Sie die Dose umgedreht auf einen Tisch stellen und von allen Seiten gleichmäßig Druck auf den Deckel ausüben.
5. Schon fertig! Überreichen Sie die Geschenkdose dem glücklichen Empfänger und erfreuen Sie sich an seinem Staunen, wenn er die Dose öffnet und sein persönliches Geschenk darin findet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette canette cadeau. Surprenez vos proches avec ce cadeau original : une boîte scellée en forme de canette alimentaire ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Canette cadeau
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC1746 : Canette cadeau "Happy Birthday"
NC1747 : Canette cadeau "I love you"
NC1748 : Canette cadeau "Merry Christmas"

Caractéristiques du produit

- Dimensions : Ø 78 mm, hauteur : 111 mm

Utilisation

Vous pouvez remplir cette canette cadeau très simplement :

1. Tournez la canette.
2. Utilisez un objet plat, un tournevis par exemple, pour soulever le couvercle du fond de la canette.
3. Remplissez la canette avec le cadeau souhaité.



NOTE :

Placez au préalable les produits alimentaires (biscuits, sucreries, etc.) dans des sacs alimentaires ou dans de la cellophane avant de les mettre dans la boîte.

4. Remplacez le couvercle et appuyez fermement. Cela fonctionne mieux si vous posez la boîte à l'envers sur une table et que vous exercez une pression sur l'ensemble du couvercle.
5. C'est terminé ! Remettez le cadeau à la personne concernée et savourez sa surprise lorsqu'elle ouvrira la canette et découvrira sa surprise personnalisée à l'intérieur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>