

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Schaukel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie an diesem Kletterseil lange Freude haben.

Montage

Bevor Sie das Kletterseil montieren, müssen Sie prüfen, ob der gewählte Anbringungsort für die Belastung durch das Seil geeignet ist. Die Tragkraft muss mindestens das 4-fache Gewicht Ihres Kindes betragen.

Bringen Sie die Aufhängung für das Seil (z. B. geeignete Kletterkarabiner) an der gewählten Position an.

Hängen Sie das Seil mit dem angebrachten Ring in die Aufhängung.



ACHTUNG:
Der Ring darf zu keinem Zeitpunkt der Benutzung des Kletterseils aus der Aufhängung rutschen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Montage und Wartung dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Nur für den häuslichen Gebrauch!
- Nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufbauen!
- Es ist regelmäßig zu prüfen, ob alle Schrauben und Knoten fest angezogen sind und bei Bedarf sind sie nachzuziehen.
- Das Seil und anderes Zubehör sind regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen.
- Verwenden Sie keine defekten oder verschlissenen Spielgeräte!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1783-675 in Übereinstimmung mit der Sicherheit von Spielzeug Richtlinie 2009/48/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1783 ein.



Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette corde à nœuds. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Montage

Avant d'installer la corde, vérifiez que l'emplacement de montage peut supporter le même chargement que la corde. La capacité de charge doit être équivalente à 4 fois le poids de votre enfant au moins.

Fixez la suspension de la corde dans la position de votre choix (à l'aide de mousquetons appropriés, par exemple). Accrochez la corde à la suspension avec l'anneau.



ATTENTION !

L'anneau ne doit jamais glisser hors de la suspension pendant l'utilisation de la corde.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- N'installez pas le produit sur du béton, de l'asphalte ou autres surfaces dures !
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et tous les nœuds sont bien serrés. Serrez-les si nécessaire.
- La corde et ses accessoires doivent être vérifiés régulièrement pour détecter tout signe d'usure.
- N'utilisez pas d'équipement défectueux ou usé !
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1783 conforme à la directive actuelle du Parlement Européen 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

