

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Strickleiter.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Strickleiter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Strickleiter mit 5 Holzsprossen
- Befestigungsschraube mit Öse und Karabinerhaken (10 mm)
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

- Robustes, geflochtenes Seil aus Kunstfaser
- 5 Holzsprossen
- Sprossenbreite 24 cm
- Rundhölzer ohne scharfe Kanten und Splitter
- Max. Belastungsgewicht 50 kg

Montage

Bevor Sie die Strickleiter montieren, müssen Sie prüfen, ob der gewählte Anbringungsort für die Belastung durch die Leiter geeignet ist. Die Tragkraft muss mindestens das 4-fache Gewicht Ihres Kindes betragen. Bringen Sie die Aufhängung für die Leiter (z.B. geeignete Kletterkarabiner) an der gewählten Position an. Hängen Sie die Leiter mit dem angebrachten Ring in die Aufhängung.



ACHTUNG!

Der Ring darf zu keinem Zeitpunkt der Benutzung der Strickleiter aus der Aufhängung rutschen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Nur für den häuslichen Gebrauch!
- Nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufbauen!
- Es ist regelmäßig zu prüfen, ob alle Schrauben und Knoten fest angezogen sind und bei Bedarf sind sie nachzuziehen.
- Das Seil, die Sprossen und anderes Zubehör sind regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen.
- Verwenden Sie keine defekten oder verschlissenen Spielgeräte!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1784-675 in Übereinstimmung mit der Sicherheit von Spielzeug Richtlinie 2009/48/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1784 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.playtastic.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette échelle de corde.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Échelle de corde avec 5 échelons en bois
- Vis de fixation avec anse et mousqueton (10 mm)
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

- Corde tressée robuste en fibres synthétiques
- 5 échelons en bois
- Largeur des échelons 24 cm
- Rondins sans arêtes vives ni échardes
- Charge maximale supportée 50 kg

Montage

Avant d'installer l'échelle de corde, vérifiez si le lieu de montage choisi est adapté à la charge de l'échelle. La capacité de charge doit être d'au moins 4 fois le poids de votre enfant.

Placez la suspension pour l'échelle (p. ex. mousqueton adapté) à l'endroit souhaité.

Suspendez l'échelle dans la suspension grâce à l'anneau.



ATTENTION !

L'anneau ne doit à aucun moment s'échapper de la suspension pendant que vous utilisez l'échelle de corde.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Réservé à l'usage domestique.
- Ne pas monter au-dessus d'un sol en béton, en asphalte ou autre matériau dur.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et les nœuds sont bien fixés et de les resserrer si besoin.
- La corde, les échelons et les autres accessoires doivent être examinés régulièrement pour éviter tout signe d'usure.
- N'utilisez pas de produits défectueux ou usés !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1784 conforme à la directive actuelle du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.