

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Unterwassertasche mit Lautsprecher. Damit ist Ihr MP3-Player oder Mobiltelefon bestens geschützt und kann auch am Strand und im Wasser mitgeführt werden. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Unterwassertasche mit Lautsprecher
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 9-V-Blockbatterie
- MP3-Player oder Mobiltelefon mit 3,5-mm-Klinkenanschluss

Verwendung

1. Packen Sie die Unterwassertasche vorsichtig aus.
2. Öffnen Sie die beiden Verschlüsse und ziehen Sie vorsichtig die Klemme für die 9V-Batterie und den 3,5-mm-Klinkenstecker heraus.
3. Schließen Sie die Batterie an die Klemme an und stecken Sie den Klinkenstecker in den Kopfhörerausgang Ihres Geräts.
4. Schieben Sie Gerät, Batterie und Kabel in die Tasche hinein, so dass nichts mehr über den ersten Verschluss hinausragt.
5. Schließen Sie nun sorgfältig beide Verschlüsse und achten Sie dabei darauf, dass der Verschluss über die gesamte Breite dicht schließt.
6. Rollen Sie nun den oberen Teil zusammen und verschließen Sie die Klappe mit den Druckknöpfen.
7. Sie können den Lautsprecher nun durch Druck auf die ON/OFF-Taste neben dem Lautsprecher ein- und ausschalten.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung: Verletzungsgefahr!
- Bitte führen Sie Reparaturen nie selbst aus, da dies die Dichtigkeit der Tasche beeinträchtigen könnte!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:
*Prüfen Sie die Tasche vor der Verwendung
 im Wasser auf Dichtigkeit!*

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden. Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert. Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr! Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr. Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen. Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



ACHTUNG:
*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-1787 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
 PEARL-Str. 1-3
 79426 Buggingen
 Deutschland
 14.01.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1787 ein