

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Infrarot-Fernauslösers. Mit diesem Zubehör von Somikon lösen Sie Ihre Kamera auch ohne Kabel einfach aus der Ferne aus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Fernauslöser optimal einsetzen können

Lieferumfang

- Infrarot-Fernauslöser
- Knopfzelle, Typ CR2025 (in Fernauslöser)
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-1853-675: Infrarot-Fernauslöser für Canon-Kameras
- NC-1854-675: Infrarot-Fernauslöser für Nikon-Kameras
- NC-1855-675: Infrarot-Fernauslöser für Pentax-Kameras
- NC-1856-675: Infrarot-Fernauslöser für Olympus-Kameras

Verwendung

1. Ziehen Sie den Plastikkontaktunterbrecher unten aus dem Fernauslöser.
2. Aktivieren Sie den Infrarotempfänger Ihrer Kamera.

**HINWEIS:**

Die Information, wo sich der Infrarot-Empfänger Ihrer Kamera befindet finden Sie in deren Bedienungs-anleitung. Bei manchen Kameramodellen muss ein Infrarotempfänger erst zusätzlich montiert werden. Falls dies der Fall ist, finden Sie diese Information ebenfalls in der Bedienungsanleitung der Kamera.

3. Richten Sie den Fernauslöser auf den Infrarotempfänger Ihrer Kamera und drücken Sie den Auslöser.
4. Die maximale Reichweite des Auslösers beträgt 5 m.

Batteriewechsel

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Fernauslösers und legen Sie eine neue Knopfzelle des Typs CR2025 (3 V) ein, wenn die Leistung des Geräts nachlässt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

- Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzelle. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzelle aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-1853, NC-1854, NC-1855 und NC-1856 in Übereinstimmung mit der EMV - Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befinden.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.04.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1853, NC-1854, NC-1855 oder NC-1856 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Grâce à cet accessoire de Somikon, réussissez toutes vos photos à distance !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 déclencheur à distance
- Pile bouton type CR2025 (dans le déclencheur)
- 1 mode d'emploi

Variantes du produit

- NC-1853-675 - Déclencheur à distance pour appareils photo numériques Canon
- NC-1854-675 - Déclencheur à distance pour appareils photo numériques Nikon
- NC-1855-675 - Déclencheur à distance pour appareils photo numériques Pentax
- NC-1856-675 - Déclencheur à distance pour appareils photo numériques Olympus

Utilisation

1. Tirez sur le plastique de coupure de contact situé sous le déclencheur.
2. Activez le récepteur infrarouge de votre appareil photo.

**NOTE :**

Pour savoir où se situe le récepteur infrarouge de votre appareil photo, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil photo. Pour certains modèles d'appareils photo numériques, il faut d'abord installer un récepteur infrarouge. Si tel est le cas, vous trouverez également cette information dans le mode d'emploi de votre appareil photo.

3. Orientez le déclencheur infrarouge vers le récepteur infrarouge de votre appareil photo et appuyez sur le déclencheur.
4. La portée maximale du déclencheur est de 5 mètres.

Remplacement de la pile

Ouvrez le compartiment situé sous le déclencheur et placez-y une nouvelle pile bouton de type CR2025 (3 V) si le déclencheur ne fonctionne plus correctement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

- Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Respectez absolument la polarité de la pile bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NC-1853, NC-1854, NC-1855 et NC-1856, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.04.2015