

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kameratragegurtes. Er verteilt die Last Ihrer wertvollen Kamera mithilfe des ergonomischen Polsters, so dass Sie sich nicht mit schmerzenden Schultern plagen müssen, sondern sich voll auf die Fotos konzentrieren können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Tragegurt mit Gewindeschraube
- Schulterpolster
- Bedienungsanleitung

Benutzung

1. Öffnen Sie die beiden Klettverschlüsse.
2. Legen Sie den Gurt in die Klettverschlüsse und schließen Sie diese.
3. Schrauben Sie Ihre Kamera mit der Gewindeschraube fest an.



ACHTUNG:

Versichern Sie sich unbedingt, dass Ihre Kamera gut befestigt ist, bevor Sie sie loslassen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Cette sangle très pratique vous permet de mieux répartir le poids de votre appareil photo numérique. Grâce à son renforcement ergonomique, elle se laissera très bien porter sur votre épaule afin vous puissiez vous concentrer sur votre séance photo.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sangle avec vis spécifique
- Support rembourré
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Ouvrez les deux scratches du support rembourré.
2. Placez la sangle entre les scratches et refermez-les.
3. Vissez votre caméra sur la vis spécifique.



ATTENTION :

Assurez-vous que l'appareil photo soit bien fixé avant de le relâcher !



ATTENTION:

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.