

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Hüpfballs. Dieses Produkt wird Ihren Kindern große Freude bereiten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem Hüpfball haben.

Lieferumfang

- Hüpfball
- Dino-Überzug
- Bedienungsanleitung

Verwendung

- Lassen Sie den Hüpfball vor der Verwendung ca. 2 Stunden unaufgeblasen bei einer Raumtemperatur um 22°C liegen.
- Stecken Sie den unaufgeblasenen Hüpfball in den Dino-Überzug.
- Achten Sie darauf, dass die zwei Haltegriffe des Hüpfballs durch die zwei Löcher in der Nähe des Kopfes müssen.
- Unter dem mittleren Loch auf der oberen Seite befindet sich der Verschluss des Hüpfballs. Nehmen Sie den weißen Verschluss heraus.
- Pumpen Sie den Hüpfball mit einem Blasebalg oder einer Luftpumpe auf ca. 80% bis 90% des angegebenen Durchmessers von 45 cm.
- Der Hüpfball dehnt aufgrund des hochelastischen Materials nach.

- Sie können dann den Hüpfball auf die gewünschte Ballhärte aufpumpen, jedoch bis maximal auf einen Durchmesser von 45 cm.
- Der Ball ist nun einsatzbereit. Sollten Sie den Ball für längere Zeit nicht benutzen, wird empfohlen, die Luft wieder abzulassen.

Reinigungshinweise

Reinigen Sie den Hüpfball nur mit einem feuchten Wischtuch und verwenden Sie keine Pflegemittel.

Der Dino-Bezug kann bei °30 in der Waschmaschine gereinigt werden.

Der Dino Bezug darf nicht gebleicht, gebügelt oder im Trockner getrocknet werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Hüpfball spielen.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-1897 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
04.10.2011



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1897 ein.

ACHTUNG!



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Ce ballon sauteur va amuser vos enfants sans fin. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ballon sauteur
- Revêtement avec motif dinosaure
- Mode d'emploi

Utilisation

- Laissez le ballon sauteur reposer à une température ambiante de 22°C pendant 2 heures.
- Placez le ballon sauteur dégonflé dans le revêtement avec motif dinosaure.
- Veillez à bien faire passer les deux poignées du ballon dans les trous du revêtement (la tête du dinosaure) prévus à cet effet.
- Le revêtement possède un trou supplémentaire pour accéder à la fermeture du ballon. Retirez le capuchon blanc de la fermeture.
- Gonflez votre ballon avec une pompe jusqu'à atteindre 80 à 90 % du diamètre indiqué. En raison de sa grande élasticité, le ballon peut se détendre.

- Vous pouvez gonfler le ballon jusqu'à obtenir la dureté souhaitée, néanmoins sans dépasser le diamètre indiqué.
- Votre ballon sauteur est prêt. Si vous n'utilisez pas le ballon sauteur pendant un certain temps, il est recommandé de le dégonfler.

Conseils pour l'entretien et le nettoyage

Pour nettoyer le ballon, utilisez un chiffon doux humide. N'utilisez pas de détergents ! Le revêtement peut être lavé en machine à 30°C. Le revêtement ne doit pas être lavé à l'eau de javel, ni repassé, ni séché au sèche-linge.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit sans surveillance.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.

**ATTENTION**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-1897 conforme aux directives actuellement en vigueur du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
04.10.2011



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-1897.

ATTENTION !