

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Foto- und Videoleuchte. So bringen Sie Licht ins Dunkel: 135 taghelle LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung Ihrer Fotos und Videos.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Foto- und Videoleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Foto- und Videoleuchte
- Fotoschlitten
- USB-Kabel
- Aufbewahrungstasche
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 6 Batterien Typ AA (Mignon) oder 2 Akkus des Typs NB-3L (z.B. Canon)

Technische Daten

- Farbtemperatur: 5500 Kelvin
- Lichtstrom: 960 Lumen
- Beleuchtungsbereich: > 5 m
- LED-Lebensdauer: > 10.000 Stunden
- Stromversorgung: 6 x 1,5V-AA-Batterien oder 2 x NB-3L
- Maße: 11,5 x 8 x 4,2 mm
- Gewicht: 216 g (ohne Batterien)

Verwendung

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fotoleuchte und legen Sie 2 Akkus des Typs NB-3L ein, oder entnehmen Sie auch dieses Fach und legen Sie darunter 6 Batterien Typ AA (Mignon) ein. Achten Sie hierbei auf die Hinweise zur Polarität im Batteriefach. Schließen Sie anschließend das Batteriefach wieder.
2. Schieben Sie die Fotoleuchte auf den Blitzschuh Ihres Fotoapparates oder Camcorders. Alternativ können Sie die Leuchte über den mitgelieferten Schlitten mit Ihrem Apparat verbinden.
3. Schalten Sie die Fotoleuchte ein, indem Sie den Schiebeschalter auf der Rückseite in die Position **Li-Ion** oder auf **AA** stellen, je nachdem, welche Batterien Sie verwenden. Wählen Sie die Helligkeit über die Plus/Minus-Taste, die aktuelle Helligkeit wird mithilfe der Status-LEDs auf der Rückseite angezeigt. Es leuchtet keine LED bei den Stufen 1-3, eine in den Stufen 4-7, zwei LEDs in den Stufen 8-11 und 3 LEDs in der 12. Stufe.

Überprüfung des Ladezustands

Drücken Sie in der 12. Stufe nochmals die **Plus** Taste blinkt die oberste LED.

Bei 100 % Ladezustand blinkt sie viermal. Bei 75 % blinkt sie dreimal. Bei 50 % 2 mal und bei 25 % einmal.



HINWEIS:

Über die Zubehörtschuhe an der Seite der Fotoleuchte können Sie mehrere Leuchten miteinander verbinden. Wenn die Leuchtkraft der LEDs nachlässt oder ganz erlischt, wechseln Sie die Batterien.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-1909 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
22.12.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1909 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Bénéficiez d'un éclairage puissant et à l'aspect naturel pour réussir parfaitement vos photos et vidéo, sans ombres indésirables ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe photo et vidéo
- Rail de focalisation
- Câble USB
- Étui de rangement
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 6 piles AA (Mignon) ou 2 accu NB-3L (p.ex. de Canon)

Caractéristiques techniques

- Température de couleur : 5500 K
- Puissance lumineuse : 960 lm
- Portée du faisceau lumineux : > 5 m
- Durée de vie théorique des LED : > 10 000 h
- Alimentation : 6 piles AA (1,5 V) ou 2 accus NB-3L
- Dimensions : 11,5 x 8 x 4,2 mm
- Poids : 216 g (sans piles)

Utilisation

1. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la lampe et insérez-y 2 accus de type NB-3L, ou retirez le compartiment à piles et insérez 6 piles AA en-dessous. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles. Refermez ensuite le compartiment à piles.
2. Fixez la lampe photo sur le sabot de flash de votre appareil photo ou caméscope. Vous pouvez également brancher la lampe à votre appareil via le rail de focalisation fourni.
3. Allumez la lampe. Pour cela, placez l'interrupteur au dos de la lampe sur la position Li-Ion ou sur AA selon le type d'alimentation que vous utilisez. Utilisez la touche plus/moins pour régler la luminosité. La luminosité actuelle est indiquée à l'aide des voyants LED. Aucun voyant LED ne s'allume pour les niveaux 1-3, un seul pour les niveaux 4-7, deux pour les niveaux 8-11 et trois voyants LED pour le niveau 12.

Vérification de l'état de charge

Appuyez sur la touche **Plus** dans le niveau 12. Le voyant LED supérieur clignote.

Si le niveau de charge est de 100 %, il clignote 4 fois. S'il est de 75 %, il clignote 3 fois. S'il est de 50 %, il clignote 2 fois, et une seule fois s'il est de 25 %.



NOTE :

Grâce au sabot spécial situé sur le côté de la lampe, vous pouvez brancher plusieurs lampes ensemble. Lorsque la luminosité des LED faiblit ou qu'elles ne s'allument plus du tout, changez les piles/accus.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans ce mode d'emploi. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig außer zum Batteriewechsel. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-1909 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
22.12.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-1909.