

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Schlüsselanhängers. Mit seiner praktischen Easyclip-Funktion können Sie ihn einfach und schnell von Ihrem Schlüsselbund lösen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses funktionale Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang


- Metall-Schlüsselanhänger
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Befestigen Sie diesen Schlüsselanhänger wie gewohnt an Ihrem Schlüsselbund. Um den Anhänger zu lösen, drücken Sie den Sicherungsstift ein und ziehen dann den oberen Teil ab. Um den Anhänger wieder zu befestigen, schieben Sie den oberen Teil zusammen, stecken den Anhänger zusammen und lassen dann den Sicherungsstift los.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce porte-clés. La fonction Easyclip permet de le détacher de manière simple et rapide de votre trousseau.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Porte-clés en métal
- Mode d'emploi

Utilisation

Fixez le porte-clés à votre trousseau de façon classique. Pour détacher l'anneau portant votre clé, enfoncez la goupille de sécurité et retirez la partie supérieure. Pour fixer à nouveau l'anneau au porte-clés, appuyez sur les extrémités de la partie supérieure, réassemblez le porte-clés puis relâchez la goupille de sécurité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

