

Energiesparlampe



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses
energiesparenden Leuchtmittels. Mit diesem
Leuchtmittel schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses
Produkt optimal nutzen können.

Entfernen Sie das alte Leuchtmittel. Stecken Sie Ihre neue Energiesparlampe in den Sockel und
drehen Sie diese im Uhrzeigersinn fest.

- Geeignet für den Sockel GX53
- Energieverbrauch: 9 Watt
- Warmweiß: NC-2139
- Kaltweiß: NC-2140

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
- **Nicht mit Dimmern verwenden!**
- Energiesparlampen enthalten einen geringen Anteil Quecksilber (wenige Milligramm). Diese Lampen dürfen nur über den Sondermüll entsorgt werden! Gegebenenfalls können sie beim Händler zurückgegeben werden.
- Wenn eine Energiesparlampe zerbrechen sollte, berühren Sie die Teile nicht mit bloßen Händen. Achten Sie zudem auf gute Belüftung. Es besteht keine direkte Gefahr für die Gesundheit.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Ampoule économie d'énergie



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette ampoule économique. Avec elle vous protégez la nature tout en faisant des économies.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Retirez l'ancienne ampoule. Vissez la nouvelle ampoule dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Convient au culot GX53
- Consommation: 9 Watt
- Blanc Chaud: NC-2139
- Blanc froid: NC-2140

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- **Ne pas utiliser de dimmer (régulateur de tension)!**
- Les lampes à économie d'énergie contiennent une petite partie de mercure (quelques milligrammes). Ces ampoules ne peuvent que être recyclées dans les poubelle prévues à cet effet!
- Si l'ampoule venait à se fendre ou à casser, ne la touchez pas à mains nues. Aérez bien la pièce. Il n'y a pas de risque direct pour la santé.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

