

# LED-PAR30 21W (7x3W)



Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser außergewöhnlichen Leuchte. Mit dieser auffälligen Leuchte bringen Sie cooles Design und gleichmäßiges Licht von sieben LEDs in Ihr Zuhause.

Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses ungewöhnliche Produkt optimal nutzen können.

Entfernen Sie das alte Leuchtmittel. Stecken Sie die Leuchte in den Sockel und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn fest.

- Geeignet für den Sockel E27
- Energieverbrauch: 21 Watt
- NC-2145: warmweiß
- NC-2147: kaltweiß

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
- **Nicht mit Dimmern verwenden!**
- LEDs können nicht ausgewechselt werden.

## **ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## LED-PAR30 21W (7x3W)



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette lampe originale. Avec ces lampes stylées, vous apportez non seulement une lumière harmonieuse grâce aux sept LEDs, mais surtout, vous le faites avec classe.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Retirez l'ancienne ampoule. Vissez l'ampoule dans le culot dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Convient aux culots E27
- Consommation: 21 Watt
- NC-2145: blanc chaud
- NC-2147: blanc froid

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- **Ne pas utiliser avec des gradateurs (dimmers)!**
- Les LEDs ne peuvent pas être remplacées.

### **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

