

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Dosen mit Vakuumier-Funktion. Speisen länger frisch halten und sicher transportieren – mit diesen praktischen Behältern kein Problem.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Dosen mit Vakuumier-Funktion optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**


- 3 Dosen mit Vakuumier-Funktion, verschiedene Größen
- Bedienungsanleitung

**Produktvarianten**

NC-2233 Dosen mit Vakuumier-Funktion, im 3er-Set, rechteckig  
NC-2234 Dosen mit Vakuumier-Funktion, im 3er-Set, quadratisch

**Produktdetails**


Maße	
NC-2233	260 x 186 x 107 mm
	226 x 150 x 80 mm
	190 x 115 x 63 mm
NC-2234	226 x 226 x 107 mm
	192 x 192 x 85 mm
	158 x 158 x 63 mm
Füllmenge	
NC-2233	500 / 1300 / 2600 ml
NC-2234	700 / 1500 / 3000 ml
Betriebstemperatur	-40° bis +110°C



**Verwendung**

Reinigen Sie die Dosen vor dem ersten Gebrauch mit einem handelsüblichen Spülmittel oder in der Spülmaschine, da sie unter Umständen mit Produktionsrückständen behaftet sein können.

Befüllen Sie die Dosen nur soweit, dass der Deckel sich problemlos aufsetzen lässt. Drücken Sie beim Verschließen der Dose auf die beiden gegenüberliegenden Seiten. Zuletzt drücken Sie mit beiden Handflächen auf den geschlossenen Deckel, bis Sie die Luft zischen hören. Die Dose ist nun vakuumiert.



**HINWEIS:**  
Die Dosen sind nur dann dicht, wenn Dose und Inhalt vakuumiert wurden.

Stellen Sie gegebenenfalls mit dem integrierten Ziffernblatt das Datum ein.

Die Dosen sind mikrowellen- und spülmaschinengeeignet. Sie können auch zum Einfrieren verwendet werden.



**Reinigung**

Reinigen Sie die Dosen nach jedem Gebrauch mit einem handelsüblichen Spülmittel oder in der Spülmaschine und trocknen Sie sie gut ab.

**Problemlösungen**

**Die Dosen halten das Vakuum nicht.**

- Reinigen Sie Ventil, Dichtungen und Behälter sorgfältig und gründlich. Stellen Sie die Dosen anschließend in die Tiefkühltruhe.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist nur für den Haushaltsgebrauch geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ces boîtes de conservation. Conservez les ingrédients plus longtemps et transportez-les en toute sécurité grâce à ces contenants très pratiques !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 3 boîtes de conservation, différents formats
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

- NC2233 : 3 boîtes de conservation rectangulaires
- NC2234 : 3 boîtes de conservation carrées

**Description du produit**

Dimensions	
NC2233	260 x 186 x 107 mm
	226 x 150 x 80 mm
	190 x 115 x 63 mm
NC2234	226 x 226 x 107 mm
	192 x 192 x 85 mm
	158 x 158 x 63 mm
Capacité	
NC2233	500 / 1300 / 2600 ml
NC2234	700 / 1500 / 3000 ml
Température d'utilisation	De - 40 °C à + 110 °C



Convient pour un contact avec les produits alimentaires.

**Utilisation**

Avant la première utilisation, nettoyez les boîtes avec du liquide vaisselle habituel ou bien au lave-vaisselle, afin d'éliminer les éventuels résidus liés à la fabrication.

Ne remplissez pas trop les boîtes. Le couvercle doit pouvoir se fermer facilement. Pour fermer le couvercle, appuyez sur deux côtés opposés simultanément.

Utilisez ensuite les paumes de vos mains pour appuyer sur le couvercle fermé. Vous devez entendre l'air s'échapper de la boîte. Une fois tout l'air évacué, la boîte est mise sous vide.



**NOTE :**  
*Une boîte n'est étanche que lorsqu'elle a été mise sous vide.*

Si vous le souhaitez, vous pouvez régler la date sur le cadran intégré.

Les boîtes résistent au micro-ondes et au lave-vaisselle, et peuvent être utilisées pour la congélation.

**Nettoyage**

Après chaque utilisation, nettoyez les boîtes avec du liquide vaisselle habituel ou bien au lave-vaisselle, puis séchez-les soigneusement.

**Dépannage****Les boîtes ne restent pas sous vide.**

- Nettoyez la valve, les joints et le récipient en profondeur et avec précaution. Placez ensuite les boîtes dans le congélateur.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la chaleur extrême.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

