

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Schokoladen-Gussform. Mit dieser professionellen Schokoladen-Gussform stellen Sie im Handumdrehen leckere Schokoladen-Weihnachtsmänner her.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Schokoladen-Gussform optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Schokoladen-Gussform
- Bedienungsanleitung

**Produktvarianten**

- NC-3843 Schokoladen-Gussform Weihnachtsmann
- NC-3844 Schokoladen-Gussform Weihnachtshaus
- NC-3845 Schokoladen-Gussform Herz
- NC-3846 Schokoladen-Gussform Osterei, groß
- NC-3847 Schokoladen-Gussform Osterei, klein

**Produktdetails**

- Für Kühl- und Gefrierschrank geeignet

- Temperatur -20° C bis 130° C

**Verwendung**

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, spülen Sie es bitte gründlich mit heißem Wasser ab.

**Schokoladenfiguren herstellen**

Geben Sie geschmolzene Schokolade in die Vertiefungen der leicht erwärmten Gussform. Achten Sie dabei darauf, dass diese absolut trocken ist und auf einer ebenen Fläche steht.

Schlagen Sie die gefüllte Gussform ein paar Mal sanft auf die Arbeitsfläche auf, um Luftblasen in Ihren Schokoladenformen zu vermeiden.

Entfernen Sie überflüssige Schokolade mit einem Teigschaber.

Stellen Sie die Schokoladen-Gussform in den Kühl- oder Gefrierschrank bis die Schokolade fest geworden ist. Achten Sie darauf, dass die Gussform auf ebener Fläche steht. Nach ca. 30 Minuten ist die Schokolade fest. Nehmen Sie die Gussform aus dem Kühlschrank.

Entnehmen Sie die fertigen Schokoladen-Figuren, indem Sie die Gussform umdrehen, sodass die Oberseite nach unten zeigt. Schlagen Sie die Gussform, wenn nötig mehrmals, sanft und mit der ganzen Fläche auf einer ebenen Unterlage (z.B. Arbeitsplatte) auf, bis alle Schokoladenfiguren herausfallen.



*HINWEIS: Versuchen Sie nicht, die Figuren mit einem Messer oder einem scharfen oder spitzen Gegenstand aus der Form zu drücken. Dies hinterlässt unerwünschte Spuren an den Schokoladenfiguren.*

**NC-3843 und NC-3844**

Verbinden Sie die beiden Teile des Weihnachtsmanns bzw. Weihnachtshauses einfach mit ein bisschen flüssiger Schokolade.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.



- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

